FII J!#II M

DIGITAL CAMERA FINEPIX F480 DIGITAL CAMERA FINEPIX J50

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ ファインピックスF480/ファインピックスJ50 および付属のソフトウェアの使い方が まとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。


本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fuiifilm.ip/personal/digitalcamera/











準備する

使ってみよう

もっと使いこなそう 撮影編

• 再牛編

動画編

カメラの設定を変える

プリンターなどに接続する

ソフトウェアを使う

取扱上の注意など

索引

BL00641-103(1)



まずお確かめください(付属品)

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。ただし、お買い上げいただいた機種によって付属品が異なりますので、ご注意ください。

◆ 充電式バッテリー NP-40N (1個)



● ストラップ (1本)



● バッテリーチャージャー (1式) FinePix F480: BC-40N



FinePix J50: BC-40ND



- 専用A/V(音声/映像) ケーブル(1本)
- ●専用USBケーブル(1本)



● CD-ROM(1枚) Software for FinePix KA



- 使用説明書(本書]部)
- お取り扱いにご注意ください(1部)
- 保証書(1部)



● ②の手順で取り付けます。

止め具を

① の図のように根元から少し離した状態で取り付けを行ってください。








FINEPIX 簡単操作ガイド

このガイドで基本的な使いかたを覚えて、さっそく写真を 撮ってみましょう。

まずは使ってみたいのよ…

1. まずは準備から・・・


●バッテリーを充電する(⇒P.13)




FINEPIX 簡単操作ガイド (つづき)

ふんふん、 向きに注意 するわけね

●バッテリーを入れる (⇒P.15)




●電源を入れる/言語の設定をする/日時を設定する(⇒P.20、21)




FINEPIX 簡単操作ガイド (つづき)

2. 撮影してみましょう 知常のメモリーカードがなくても撮影できますが、多くの枚数を撮影するときは、 別売のメモリーカードを購入してください。



3. 撮影した画像を見てみましょう





※詳しいこと、わからないことは本編で確認しましょう。

目次

まずお確かめください(付属品) FinePix簡単操作ガイド 目次 本書について 各部の名前 液晶モニターの表示例	3 8 .10 .11
準備する	
バッテリーを充電する	.15 .17 .20
使ってみよう	
静止画を撮影してみましょう(オート撮影) ピントと明るさを固定して撮影する 構図を工夫するために 撮影した画像を見る 画像/動画を消去する(⊕消去) ダイレクト消去する 再生メニューで消去する	.29 .31 . 32 . 36
もっと使いこなそう(撮影編)	
撮影機能を使いこなす-設定の手順	.41 .43 .48 .49

☆液晶モニターを明るくする	54
撮影メニューを使う	
撮影メニューの設定方法	
撮影メニュー	
記録される画像の大きさを変える	
(●ピクセル)	
画像の明るさを変える(@露出補正)	58
色合いを調節する	
(⑩ホワイトバランス)	60
連続撮影する(🚇 連写)	61
もっと使いこなそう(再生編)	
再生メニューを使う	62
再生メニューの設定方法	62
連続して再生する(🚳 スライドショー)	63
プリントする画像を指定する	
(●プリント予約)	63
画像を保護する (☞プロテクト)	67
画像をコピーする (⑩画像コピー)	
画像を回転する(②画像回転)	71
画像を切り抜く(♪トリミング)	72
+ -	
もっと使いこなそう(動画編)	
☎動画を撮影する	74
■動画モードに設定する	74
動画を撮影する	
▶動画を再生する	76

カメラの設定を変える
カメラの設定を変える・ ③セットアップ
プリンターなどに接続する
テレビに接続する87 ブリンターに接続してプリントする
-PictBridge機能88
ソフトウェアを使う
パソコンと接続する
システムアップ機器(別売) 108 別売アクセサリーの紹介 109 警告表示 111 困ったときは 116 主な仕様 121 用語の解説 127 索引 128 ソフトウェアのお問い合わせについて 132 アフターサービスについて 134



● 使用可能なメモリーカードについて

本機では、xD-ピクチャーカード とSDメモリーカード、 SDHCメモリーカードをお使いになれます。本書では、 これらを「メモリーカード」と表記します。

本書について



この操作が行えるモードを示しています。

(!) 注意

カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

✓ チェック!

実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

🏝 メモ

カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

■ 使用可能なメモリーカードについて

本機では、**xD-ピクチャーカード** とSDメモリーカード、SDHCメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを「メモリーカード」と表記します。

■ イラストについて

本書ではボタンを図のように説明しています。



■ 各機種の機能について


本書は、FinePix F480、FinePix J50の2機種についての説明が記載されています。機種によって、仕様に相違がありますので、ご注意ください。また、機種固有の説明には、機種名を記載しています。

各部の名前


*()内のページに詳しい説明があります。 - シャッターボタン [ズームレバー] FinePix F480: POWER (電源) ボタン 望遠ズーム・ FinePix J50 : ON/OFF (電源) ボタン (P.26, 33) -- スピーカー セルフタイマーランプ (P.53) 血 広角ズーム・ -マイク (P.26, 33) フラッシュ(P.49) レンズ (レンズカバー)・ インジケーターランプ (P.28) -▲/※(画面明るさアップ)ボタン(P.54)/ 前 (ダイレクト消去) ボタン (P.36) 液晶モニター (LCD) -ストラップ取り付け部 - モードダイヤル MENU (メニュー)/-OKボタン ▶/ **4**(フラッシュ) ボタン (P.49) - ▶ (再生) ボタン **◀**/**♥**(マクロ) ボタン バッテリーカバー(P.15) (P.48) バッテリースロット 三脚用ねじ穴・ (P.15) メモリーカード — DISP (表示)/BACK (戻る) スロット (P.17、18) ボタン (P.31、32) ● USB 端子 ▼/**心** (セルフタイマー) ボタン (P.52) A/V OUT (音声/映像出力) 端子 (P.87)

液晶モニターの表示例

■ 静止画撮影時



■ 再生時



本機はメモリーカードがなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに "**血**" が表示されます。

バッテリーを充電する

お買い上げ時にバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に必ず充電してください。

■ 使用するバッテリー

充電式バッテリー NP-40N (1個)




! 注意

- ・工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。 お使いになる前に必ず充電してください。
- ・バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ・バッテリーの端子間を短絡させないでください。発熱して危険です。
- ・バッテリーについてのご注意は別紙の「お取り扱いに ご注意ください」をご参照ください。
- 必ず専用の充電式バッテリー NP-40Nまたは別売の NP-40をお使いください。弊社専用品以外の充電式 バッテリーをが使いになると故障の原因になることが あります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。

1 バッテリーチャージャーにバッテリーをセットします。

表示に従って正しくセットしてください。




2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

充電ランプが橙色点灯して、充電を開始します。充電が 完了すると、充電ランプは消灯します。 約2時間で充電が完了します。

⟨FinePix F480⟩

⟨FinePix J50⟩



■ 充電ランプと状態

充電ランプ	状態	対処
消灯	バッテリー未装着	充電するバッテリーを装 着してください
消灯	フル充電(充電終了)	バッテリーをバッテリー チャージャーから取り外 してください
橙色点灯	充電中	
橙色点滅	充電中にバッテ リーが異常状態に なった	電源プラグをコンセント から抜き、バッテリーを バッテリーチャージャー から取り外してください

(!) 注意

- 使用しないときは電源コンセントから抜いてください。
- ・電極に汚れがあると充電できない場合があります。充 電前にバッテリーの電極、充電器の端子を乾いたきれ いな布などで清掃することをおすすめします。
- 低温時は充電時間が長くなることがあります。
- ・NP-40Nは使わなくても、少しずつ放電しています。 撮影の直前(1~2日前)にはNP-40Nを充電してく ださい。
- バッテリーやバッテリーチャージャーは、内部で電力 を消費するため温かくなりますが異常ではありません。できるだけ通気の良いところで使用してください。
- ・ご使用中、内部で発信音がする場合がありますが、故 障ではありません。
- 充電中のバッテリーチャージャーにラジオを近づけると、放送に雑音が入ることがあります。その場合は、バッテリーチャージャーをラジオから離してご使用ください。
- 次のような場所には置かないでください。
 暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高いところ/湿気の多いところ/ほこりの多いところ/振動の激しいところ
- 海外旅行でも使用可能な、入力AC100V~240V、50/60Hz仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、各国、各地で異なりますので国に合ったコンセント変換ブラグが必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談ください。

バッテリーを入れる

デジタルカメラには、動かすためのバッテリーが必要です。まずはバッテリーをカメラに入れましょう。

1 バッテリーカバーを開けます。



♥ チェック!

バッテリーカバーを開けるときは、必ず電源が切れていることを確認してください。


(!) 注意


- ・バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。メモリーカードまたは画像ファイルなどが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。

2 バッテリーを入れます。

指標の位置が合うように確認してから、バッテリー取り 外しつまみを押しのけるようにしてバッテリーを入れま す。

バッテリーがきちんと固定されたことを確認します。






! 注意

バッテリーの向きに気を付けて入れてください。

3 バッテリーカバーを閉めます。



バッテリーを取り出すには



バッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを 指で動かしてロックを外してください。

! 注意


バッテリーを取り出すときは必ず電源を切ってください。

メモリーカードを入れる

本機では内蔵メモリーで撮影できますが、メモリーカード(別売)を使うとよりたくさんの写真を撮影でき ます。本機では、**xD-ピクチャーカード** とSDメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを 「メモリーカード」と表記します。

■ 使用可能な x D-ピクチャーカード™

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)
- DPC-M256 (256MB)
- DPC-512 (512MB)
- DPC-M512 (512MB)
- DPC-M1GB (1GB)
- DPC-M2GB (2GB)



₹ ×E

xD-ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB1 など、「M」が付いているType Mがあります。 本機はType Mに対応していますが、使用する機器(カー ドリーダーなど) によって非対応の場合があります。 また、Type Hは海外のみの販売となります。Type Hの互 換性はType Mと同じです。Type Hは xD-ピクチャー カード USBドライブDPC-UD1ではご使用になれません。

■ 使用可能なSD/SDHCメモリーカード

SD/SDHCメモリーカードは、弊社にて動作確認し たものをおすすめします。

メーカー: SanDisk製


₹ ×E

- 今後の対応メモリーカードについては、ホームページに掲 載します。詳しくはhttp://fujifilm.jp/personal/ digitalcamera/をご覧ください。
- ・SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が 途中で止まる場合があります。左記SDメモリーカー ドのご使用をおすすめします。
- マルチメディアカードには対応しておりません。


1 バッテリーカバーを開けます。



タメモリーカードを入れます。 (xD-ピクチャーカード の場合)



(SDメモリーカードの場合)



(!) 注意

SDメモリーカードをカメラに入れるときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを "LOCK" 側へスライドさせると、画像の記録や消去・フォーマットができなくなります。スイッチでに戻すと、通常どおり使用できるようになります。



(!) 注意

- ・未使用のSDメモリーカード、パソコンやカメラ以外 の機器で使用したSDメモリーカードは、必ずカメラ でフォーマット(→84ページ)してからで使用ください。
- ・miniSDアダプターやmicroSDアダプターの中には、 アダプター裏面に金属端子が露出しているものがあり ます。このようなアダプターをお使いになると、異常 接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となり ますので、絶対に使用しないでください。 また、外形寸法がSDメモリーカード規格からはすれ ているminiSDアダプターやmicroSDアダプターで は、まれに抜けなくなることがあります。無理に抜こ うとするとカメラ故障に繋がりますので、富士フイル ムサービスステーションに修理をご依頼ください。



③ バッテリーカバーを閉めます。





メモリーカードを取り出すには



カードを押し込んだあと静かに指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。


(!) 注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ・メモリーカードの向きが間違っていると奥まで入りません。無理な力を加えないでください。
- ・ロックが外れた直後にメモリーカードから急に指をは なすと、メモリーカードが飛び出す場合がありますの でご注意ください。
- ・本機での動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード と動作確認済みのSDメモリーカード (→17ページ) となります。
- 「xD-ピクチャーカード™、SDメモリーカード、内蔵メモリーについてのご注意」→別紙の「お取り扱いにご注意ください」をご参照ください。

TX M

- ・被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくなることがあります。
- ・標準撮影枚数については、125ページをご参照ください。

■ 内蔵メモリーについて



メモリーカード (別売) が挿入されているとき [撮影した画像]: メモリーカードに記録されます。 [再生画像]: メモリーカード内の画像を再生します。

メモリーカード(別売)が挿入されていないとき [撮影した画像]: 内蔵メモリーに記録されます。 [再生画像]: 内蔵メモリー内の画像を再生します。

■ 内蔵メモリー内の画像について


内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切な ファイルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、 CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップ保 存されることをおすすめします。

また、内蔵メモリーへ保存した画像は、メモリーカード ヘコピーできます (→68ページ)。

電源を入れる/切る

● 撮影モードで電源を入れる

"POWER" (FinePix F480) / "ON/OFF" (FinePix J50) (電源) ボタンを押すと、電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。



ンメモ 撮影と再生の切り換え

撮影中に"▶"(再生)ボタンを押すと再生モードになります。

シャッターボタンを半押しすると撮影モードに戻ります。


(!) 注意

- ・撮影モードで電源を入れたときはレンズ部が動き、レンズカバーが開きます。レンズ部を手で押さえていると、誤作動や故障の原因になります。
- ・レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影 画像の画質低下の原因になります。

■ 再生モードで電源を入れる

"▶"(再生)ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

再生中に **'▶**" (再生) ボタンを押すと電源が切れます。



™ メモ

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを半押 ししてください。



使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源を入れたときは、使用する言語と日時が設定されていません。確認画面が表示されますので、使用する言語と日時を設定しましょう。

●電源を入れると言語設定画面が表示されます。





使用する言語を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。 2 日時を設定します。





① 設定したい項目(年、月、日、時、分)を選びます。



② ▲▼を押して日時設定を変更します。

● メモ

- ・設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変わります。
- ・時設定で12を越えると自動的にAM(午前)/PM(午 後)が切り換わります。

3 日付の並び順を変更します。





"日付の並び順"を選びます。



② 並び順を設定します。



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。



日付の並び順について

例) 2008年12月1日 年. 月. 日: 2008.12.1 月/日/年:12/1/2008 日. 月. 年: 1.12.2008



プ メモ

バッテリーを取り外して長期間保管したときも言語設定 と日時設定がクリアされ確認画面が表示されます。AC パワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約 30分以上経過していれば、カメラから両方とも取り外 しても、約2時間保持されます。

自動電源OFF機能


自動電源OFF機能を有効にすると、2分間(5分間)操 作しないと自動的に電源が切れます(→85ページ)。電 源を入れ直すには "POWER" (FinePix F480) / "ON/OFF" (FinePix J50) (電源) ボタンを押しま す。


再生するときは "▶" (再生) ボタンを約1秒間押しま す。



バッテリー残量について

電源を入れ、液晶モニターでバッテリー残量を確認します。





- (1) バッテリーの残量は十分にあります(白点灯)。
- ② バッテリーの残量は約半分以下です(白点灯)。
- ③ バッテリーの残量が不足しています。まもなく電源が切れますので、バッテリーの交換をおすすめします(赤点灯)。
- ④バッテリー残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。バッテリーを交換してください(赤点滅)。

! 注意

- ・残量のないバッテリー(□□赤点滅)は、レンズが収納されないで電源が切れるなど故障の原因になるため、必ず充電をしてから使用してください。
- モードによっては "ロー"から "ロー"になるまで の時間が短くなることがあります。

日時を再設定する

セットアップメニューを表示します。





① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



②"匈セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2 日時設定の画面を表示します。





① "▶1" を選びます。



② 項目選択へ移ります。



③ "⑤ 日時設定"を選びます。




④ 日時設定の画面を表示します。 → 「②日 時を設定します。」(→21ページ)をご参 照ください。

静止画を撮影してみましょう(オート撮影)


ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でも必要な操作ばかりなので、まずはここをしっかりおさえておきましょう。


1 電源を入れます。

① "POWER" (FinePix F480) / "ON/OFF" (FinePix J50) (電源) ボタンを押します。




② モードダイヤルを "宀" に合わせます。






液晶モニターで構図を確認します。ズームレバーで大きさを調節しましょう。



きょく 🖺

- ・近くのものを大きく撮影したいときは "♣" マクロに 設定してください (→48ページ)。
- デジタルズームでさらに大きく撮影できます (→43、 82ページ)。

・ 被写体にAFフレームを合わせて、シャッター ボタンを半押しします。



✔ チェック!

- ピントが合ったとき ピピッと音が鳴る、インジケーターランプが点灯 [緑]
- ピントが合わなかったとき 音が鳴らない、"!AF"が表示される、インジケーター ランプが点滅 [緑]


🏲 メモ 半押しとは

シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるところ があります。そこまで押すことを半押しといいます。半 押ししたときにピントと明るさが決まります。

(!) 注意

シャッターボタンを半押しにすると、そのときレンズ動 作音が発生します。

4 半押しの状態からさらに押し込んで(全押 し)、撮影しましょう。



(!) 注意

フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため に映像が消えて黒い画面になることがあります。このと きインジケーターランプが橙色に点滅します。

TK 🎮

- ・被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/ AEロック撮影を行ってください (→29ページ)。
- ・シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。



フラッシュ撮影について



フラッシュが発光する ときは、シャッターボ タンを半押しにすると、 液晶モニターに "■" が表示されます。


フラッシュを発光させたくないときなど、フラッシュの設定を変更する場合は49ページをご参照ください。

! 注意

- ・撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される 画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必 要に応じて、再生してご確認ください(→32ペー ジ)。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のときは、液晶モニターに "!@" が表示されます。表示された場合はフラッシュ撮影をするか三脚を使用してください。
- ・警告表示については111~115ページをご参照ください。そのほか疑問に感じたことなどがありましたら、「困ったときは」(→116~120ページ)をご参照ください。

■ インジケーターランプ表示について

シャッターボタンを押したときなどに、点灯または点滅して状態をお知らせします。



表示	状態		
緑点灯	AFロック中		
緑点滅	手ブレ警告、AF警告、AE警告 (撮影可能)		
橙点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 記録中(撮影不可)		
橙点滅	フラッシュ充電中 (フラッシュ発光しません)		
赤点滅	 メモリーカード、内蔵メモリーについての警告未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、メモリーカード/内蔵メモリー異常 レンズ動作異常 		

液晶モニターにも警告表示が表示されます。 (→111~115ページ)



ピントと明るさを固定して撮影する



上のような構図では被写体(この場合は人物)がAFフレームから外れているため、半押ししても人物にピントは合いません。

このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影です。

また、AF/AEロックはオートフォーカスの苦手な被写体(→30ページ)にも有効です。

AF/AEロック撮影のやりかた

① 被写体がAFフレームに入るようカメラを少し動かします。



② 半押ししてピントを合わせます。



半押し



静止画を撮影してみましょう(オート撮影)(つづき)

③ 半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かしてシャッターボタンを押し込みます。





全押し

きょう メモ

- AF/AEロックの操作はシャッターを切る前なら何度で もやり直せます。
- ・AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。
- カメラが自動的にピントを合わせることを「AF」、カメラが自動的に明るさを決めることを「AE」といいます。

2

オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体についてはピントが合いにくいことがあります。





鏡、車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体

その他に、

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎のような実体のないもの
- ・被写体が暗いとき
- ・被写体の明暗差がはっきりしないとき(背景と同色の 服を着ている人物など)
- ・液晶モニターの中央付近に被写体の他に明暗差がはっ きりしたものがあるとき(コントラストの強い背景の 前の人物など)


このような場合はAF/AEロックをお使いください (→ 29ページ)。



構図を工夫するために

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。







文字表示あり 🤻

▲ 文字表示なし



フレーミングガイド表示

フレーミングガイド表示

被写体を縦横の交点に配置 したり、横のラインに地平 線や水平線を合わせると、 被写体の大きさやバランス を見ながら、意図的な構図 で撮影できます。



きょ メモ


必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。

撮影した画像を見る

思っていたとおりに撮影できているかどうか、再生して見てみましょう。特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。

● 再生モードに切り換える

撮影中に"**D**"(再生)ボタンを押すと、再生モードに切り換わります。



電源OFFのときに **E** (**A**) (再生) ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

₹ ×E


- "」"(再生)ボタンを押したときは、最後に撮影した画像が表示されます。
- ・本機以外のカメラで撮影した画像を再生した場合、液 晶モニターに "笛" プレゼントアイコンが表示されま す。

② 注意 再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画(一部非圧縮画像を除く)が再生できます。なお、本機以外のカメラで撮影した静止画はきれいに再生できない場合や、再生ズームができない場合があります。

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK"ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。



1コマ再生する





見たい画像を選びます。

■:前の画像が表示されます。

▶:次の画像が表示されます。

コマサーチ



コマ再生中に◀または▶ を約1秒間押し続けると、一 覧表示画面に切り換わり、 画像の選択ができます。 ボタンをはなすと1コマ再生 に戻ります。


再生ズーム

1 拡大/縮小する

1コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。

(縮小)









拡大、縮小します。

2表示範囲を移動する



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



見える範囲を移動します。

■ ズーム倍率

ピクセル	最大ズーム倍率
™ (3264×2448ピクセル)	約5.1倍
32 (3264×2176ピクセル)	約5.1倍
∰ (2304×1728ピクセル)	約3.6倍
2M (1600×1200ピクセル)	約2.5倍



再生ズームを解除するには、"DISP/BACK"ボタンを押します。



マルチ再生する

9コマ表示され、そこから見たい画像を選ぶことができ ます。





- ① 見たい画像を選びます。
 - ▲かablaを数回押すと次のページが表示されます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。



日付再生する

日付再生画面では、画像を撮影日ごとに見ることができ ます。





① 見たい画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

日付を切り換える





①カーソル(枠)を左上の"ぐ」"まで移動 させます。



②日付選択に移ります。



③ 日付を選びます。数回▲か▼を押すと次の日付ページが表示されます。



④ 画像選択に戻ります。

失敗写真などの不要な画像や動画を削除できます。 メモリーカードや内蔵メモリーに空きを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。

● ダイレクト消去する

듑(▲) ボタンを使用して、簡単に画像を削除することができます。





① 消去するコマ (ファイル) を選びます。



② 消去確認画面を表示します。



③ "実行" を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと消去されます。



再生メニューで消去する





① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メニューを表示します。



②"∰消去"を選びます。



③ 設定の変更に移ります。





④"1コマ"か"全コマ"を選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。

1コマ消去する(1コマ)





① 消去するコマ (ファイル) を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中 のコマ (ファイル) が消去されます。



続けて消去するには上の操作を繰り返します。 消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

! 注意

"MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ れます。誤って消去しないよう注意してください。

すべてのコマを消去する(全コマ)


m 全コマ消去 OK? 処理に時間がかかる 場合があります

OK 実行 BACK やめる



"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ(ファイル)が消去されます。





全コマ消去中に "DISP/ BACK"ボタンを押すと 中止でき、いくつかのコ マ(ファイル)が消去さ れずに残ります。

サメモ

- ・メモリーカードを使用中は、メモリーカード内の画像 が消去され、使用していないときは、内蔵メモリーの 画像が消去されます。
- ・ "戻る" を選択すると、コマ (ファイル) を消去せず に1コマ再生に戻ります。
- プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できませ ん。プロテクトを解除してから消去してください(→ 67ページ)。
- ・"プリント予約があります"が表示された場合、コマ (ファイル)を消去するには "MENU/OK" ボタンを もう一度押してください。

(!) 注意


誤ってコマ(ファイル)を消去するともとに戻せませ ん。消去したくないコマ(ファイル)は、パソコンなど にコピーしてください。

撮影機能を使いこなす-設定の手順

撮影シーンや仕上がりのイメージを思いうかべながら、次のような流れで設定します。

1 撮影モードを選ぶ

まず、撮影モードの設定をしましょう。 撮影モードを変えることによって多彩な表現ができ ます。



モードダイヤルで撮影モードの設定をします。設定方法については、41ページをご参照ください。

AUTO	最も簡単な操作で撮影できます (→43ページ)。
③/¼₩/ ⊙ /⊕ /₹	撮影シーンに適した撮影モードが 設定できます (→43~44ペー ジ)。
SP (M/▲/冬/୯/Φ/ 上/香/②/盖/米/ 子/蒜/図)	撮影メニューの [*] ●シーン選択 [*] から、撮影シーンに適した撮影モードが設定できます(→44~47ページ)。


撮影機能を使いこなす-設定の手順(つづき)

2機能を設定する

ボタン操作やメニューで撮影機能を設定することで、写真の仕上がりイメージを変えられます。


■ ボタンで設定する機能

₩マクロ	近距離撮影で使用します (→48 ページ)。		
\$ フラッシュ	暗い場所や逆光時の撮影に使用し ます (→49ページ)。		
じ セルフタイマー	撮影者を含めた集合写真などで使 用します (→52ページ)。		



■ 撮影メニュー("MENU/OK" ボタン)で設 定する機能

◎ 感度	感度を変更できます (→57ペー ジ)。
● ピクセル	記録画素数を変更できます (→57 ページ)。
2 露出補正	画像の明るさを変更できます(△M のみ)(→58ページ)。
☞ ホワイトバランス	撮影時の光源により、色合いが変わるのを適正な色にできます(△M のみ)(→60ページ)。






撮影モードを設定する

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。

モードダイヤルを回して、撮影モードを設定します。



- ・**☆**AUTO (→43ページ)
- ・ ③ベビー (→43ページ)
- ・心がブレ軽減(→43ページ)
- ・ 赤目軽減 (→43ページ)
- デジタルズーム (→43ページ)
- ・SPシーンポジション が設定できます。

✓ チェック!


- ・使用可能なフラッシュモードについては、50ページ をご参照ください。
- ・ 合Mマニュアル以外の撮影モードでは、® 感度設定が AUTOのみとなります。

■ シーン選択の設定をする(SPシーンポジ ション)

撮影シーンに応じた撮影モード (▲/笭/੯/⑩/ 魚/�/⑩/遙/※/▼/辞/回/伽) を選択できます。

各撮影モードは、撮影メニューの **②** シーン選択から 選択することができます。

設定可能な各撮影モードについては、39ページをご参照ください。



① モードダイヤルを "SP" に合わせます。





② "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



③ "●シーン選択"を選びます。



4 設定の選択に移ります。



⑤ シーンを選びます。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

撮影モード

設定可能な各撮影モードについてご説明します。

AUTO

最も簡単な操作できれいな写真が撮れます。 一般的なスナップ撮影に適しています。

②露出補正、**®**ホワイトバランスの設定をカメラに任せます。

⊗ベビー

赤ちゃんの撮影に適しています。フラッシュが**③**発光 禁止になるので、赤ちゃんの肌を自然に撮影することが できます。

✓ チェック!

フラッシュは使用できません。

/♣ ブレ軽減

子供やペットなど、動きの速い被写体の撮影に適しています。

シャッタースピードを速くすることで手ブレだけでな く、被写体ブレも軽減できるモードです。

命 赤 日 財 前

暗い場所でフラッシュを使用して人物を 撮影するときに使用します。ひとみが赤 く写る(赤日現象)のを軽減します。



₹ ×E


暗い場所でフラッシュを使用して人物を撮影したとき、 フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤 く写る現象を「赤日現象」といいます。

⊕ デジタルズーム


この撮影モードに設定すると、自動的に3倍ズームされ、被写体をすばやく拡大して撮影することができます。続けてズームレバーを調節して、光学ズームを使用することができます。

■ ズームバー表示

FinePix F480



FinePix J50



(!) 注意

- ・ ② デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して 撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じ て使用してください。
- ® デジタルズームに設定すると、液晶モニターにノイ ズが増えます。
- ・ ② デジタルズームは、③ セットアップで設定する
 □ デジタルズーム(→82ページ)とは異なり、デジタルズームの調節はできません。光学ズームのみ調節することができます。

₹ 人物

人物の撮影に適しています。 肌の色がきれいに見え、ソ フトな感じに仕上がります。



▲ 風景

昼間の風景撮影に適しています。

建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。

♥ チェック!

フラッシュは使用できません。



%スポーツ

動いている被写体の撮影に 適しています。 高速シャッターでの撮影が 行われます。



♥夜景

夕景や夜景の撮影に適しています。 最長3秒のスローシャッ ターでの撮影が行われます。



♥ チェック!

スローシャッターになるので、手ブレ防止のため三脚の で使用をおすすめします。

む ナチュラルフォト

暗い場面でも、目で見たままの自然な雰囲気を残して、美しく撮影できます。 室内での撮影やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。



自動的に高感度になり、暗い場所でも手ブレ、被写体ブレの軽減に効果があります。

✓ チェック!

フラッシュは使用できません。

≦ ビーチ

日差しの強い浜辺で、画像 が暗くなるのを防ぎ、明る くくっきりと撮影できます。



・・・スノー

画面全体が白くなる雪景色 などで、画像が暗くなるの を防ぎ、明るくくっきりと 撮影できます。



◎花火

打ち上げ花火の撮影に適しています。 スローシャッターで花火を 色鮮やかに撮影できます。



🗸 チェック!

- フラッシュは使用できません。
- ・シャッタースピードの設定: 1/2秒~4秒
- ・手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。

■ 露光時間の設定





露光時間を設定します。

当夕焼け

夕焼けを赤く鮮やかに撮影できます。



☆花の接写

花に近づいて、大きくきれいに撮影できます。 花びらの色を鮮やかに撮影します。



✓ チェック!

- フラッシュは使用できません。
- ・ピントが合う範囲 <FinePix F480>

広角側:約5cm~約80cm 望遠側:約30cm~約80cm

<FinePix J50>

広角側:約5cm~約80cm 望遠側:約50cm~約80cm

▼パーティー

室内での結婚式やパー ティーの撮影で使用します。 薄暗い場所でも雰囲気を残 した撮影ができます。



↔ 美術館

美術館などのフラッシュ光 や操作音・シャッター音を 避けた方が良い場所での撮 影で使用します。

フラッシュが発光禁止になり、操作音・シャッター音・セルフタイマーランプはオフになります。





美術館などでは撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

∞文字の撮影

書類やホワイトボードなど を撮影するときに使用しま す。

文字がはっきりとわかるように撮影されます。



✓ チェック!

ピントが合う範囲 <FinePix F480>

広角側:約5cm~約80cm 望遠側:約30cm~約80cm <FinePix J50> 広角側:約5cm~約80cm 望遠側:約50cm~約80cm


▲M マニュアル

撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現ができます。

- ・ ® 感度 (→57ページ)
- ・ ②露出補正 (→58ページ)
- ・ **の**ホワイトバランス (→60ページ) が設定できます。

近距離撮影をする(サマクロ)

***●**(**◆**)" ボタンを押して、マクロに設定します。 もう一度押すと解除されます。





✓ チェック!

マクロ撮影でピントが合う範囲 <FinePix F480> 広角側:約5cm~約80cm

近月側:約5cm~約80cm 望遠側:約30cm~約80cm <FinePix J50>

広角側:約5cm~約80cm 望遠側:約50cm~約80cm


・マクロ撮影でのフラッシュ撮影可能距離 約50cm~約80cm

きょう メモ

- ・撮影モードが ※、I図 のときは、自動的に● マクロに 設定されます。
- ・マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚のご使用を おすすめします。
- ・マクロ撮影は次のとき自動的に解除されます。
- 撮影モードを切り換えたとき
- 電源が切れたとき

4フラッシュ撮影する

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて6種類のフラッシュ設定ができます。使用可能な撮影モードについては50ページを参照してください。





フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、液晶モニターに ******* が表示されます。

AUITO オートフラッシュ (表示なし)

一般的な撮影で使用します。 カメラが暗いと判断したときに自動的に発光します。

赤目軽減フラッシュ

暗い場所で人物を撮影するのに適しています。

ひとみが赤く写る(赤目現象)のを軽減 します。



M XE

暗い場所でフラッシュを使用して人物を撮影したとき、 フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤 く写る現象を「赤目現象」といいます。

♦強制発光フラッシュ

逆光で被写体が暗くなっている場合などに適しています。

周囲の明るさに関係なくフラッシュが発光します。

♦フラッシュ撮影する(つづき)

③ フラッシュ発光禁止

フラッシュ撮影禁止の場所などで撮影するときに適して います。暗いときは手ブレ防止のため三脚のご使用をお すすめします。

どのような場合でもフラッシュは発光しません。

\$4 スローシンクロ、SR 赤目スロー

夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。必ず三脚を で使用ください。

"♀"では同時に赤日を軽減できます。

"**℃**" 夜景で最長3秒のスローシャッターになります。

! 注意

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

✓ チェック!

■ 撮影モード別のフラッシュ設定

撮影モードにより、使用できるフラッシュ設定が変わり ます。

	AUTO	•	4	②	S \$	SLOT
M	0	0	0	0	0	0
AUTO	0	0	0	0	×	×
③	×	×	×	0	×	×
	0	0	0	0	×	×
•	×	0	×	×	×	0
⊕,	0	0	0	0	×	×
3	0	0	0	0	0	0
A	×	×	×	0	×	×
*	0	×	0	0	×	×
C	×	×	×	0	0	0
•	×	×	×	0	×	×
£3	0	0	0	0	×	×
√5 √	0	0	0	0	×	×
0	×	×	×	0	×	×
*	×	0	×	0	×	×
*	×	×	×	0	×	×
Y	×	0	×	×	×	×
♪\$ OFF	×	×	×	0	×	×
TEXT	×	×	0	0	×	×

✓ チェック!

■ フラッシュ撮影可能距離("⑩": AUTO時)

<FinePix F480>

広角側:約50cm~約4.0m 望遠側:約50cm~約2.2m **<FinePix J50>**

広角側:約50cm~約3.5m 望遠側:約50cm~約2.2m

これよりも遠くなるとフラッシュを使用しても暗くなってしまいます。

② 注意 フラッシュ使用時の注意

- ・フラッシュ充電中(インジケーターランプが橙点滅) にシャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮 影されます(AUTO、Φのとき)。
- ・バッテリー残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が 長くなることがあります。
- ・フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときインジケーターランプが橙色に点滅します。
- ・フラッシュは数回発光します(予備発光、本発光)。 撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

心セルフタイマーを使って撮影する


撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。撮影する人がカメラから離れるときは、落下防止のため三脚のご使用をおすすめします。


使用可能撮影モード:すべての撮影モード(→43~47ページ)

● セルフタイマーを設定する

"**心**(▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定します。

押すたびに設定が切り換わります。





設定されたセルフタイマー が表示されます。

い。:10秒後撮影こ2秒後撮影

セルフタイマー撮影する


● 半押しで被写体にピントを合わせて、全押しします。



シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。

半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーが開始されます。

2 設定した時間で撮影されます。



ニターにカウントダウン(秒 読み)表示されます。



2秒後撮影について

三脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター 操作でカメラが動いてしまうことがあります。 そのような場合に2秒後撮影が有効です。

♪ メモ

- ・開始したセルフタイマー撮影は "DISP/BACK" ボタ ンで中止できます。
- セルフタイマーは次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影が完了したとき
 - 撮影モードを切り換えたとき
 - 再生モードに切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ・レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピン ボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないこ とがあります。

※液晶モニターを明るくする


薄暗い場所や屋外などの明るい場所で液晶モニターを確認しにくいときに、一時的に明るくできます。



液晶モニターを明るくする

*※ (▲)"ボタンを押すと液晶モニターが明るくなります。

もう一度押すと解除されます。





明るさアップ中は、液晶 モニターに"祟"が点滅 します。

サメモ

- ・この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。
- ・本機能使用時は液晶モニターにノイズが増えますが、 撮影画像には影響ありません。
- この機能は構図の確認専用で、撮影される画像の明る さは変わりません。
- ・暗闇では明るさアップを行っても、被写体の確認はできません。
- ・被写体によっては、色が正確に表示されない場合があります。

撮影メニューを使う

画質調節などを設定でき、撮影の幅が広がります。



撮影メニューの設定方法





① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。





③ 設定の変更に移ります。



④ 設定を変更します。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

撮影メニューを使う(つづき)

■ 撮影メニュー一覧

メニュー	機能	設定	工場出荷時
●シーン選択(→41ページ)	モードダイヤルが "SP" のときに設定できます。撮影場面に応じたシーン設定ができます。	M/▲/%/୯/Φ/≦/優/ ②/巻/※/Y/詳/図	A
働 感度 (→57ページ)	光に対する感度を変更できます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場面でも撮影できます。	AUTO/800/400/200/100	AUTO
●ピクセル(→57ページ)	記録される画像の大きさを変更できます。大きいほど画質が良く、小さいほど多くの枚数を撮影できます。	8M F/8M N/3:2/4M/2M/03M	8MN
②露出補正 (→58ページ)			±Ο
			AUTO
連等(→61ページ)連続撮影ができます。		●連写/OFF	OFF

J XE

撮影モードによってメニュー表示は変わります。

- ・撮影モードが "✿"、"③"、"鳰N" "④、"、"♥" のとき
- ・撮影モードが "▲"、"笭"、"С"、"Ф"、 "≜"、"⑥"、"≜"、"※"、 "字"、"╬"、"" のとき(モードダイ 合わせている場合) ヤルを "SP" に合わせている場合)
 - (モードダイヤルを "SP" に







撮影メニュー

■ 感度を変更する (® 感度)

光に対する感度を変更することができます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場所での撮影が可能になります。

✓ チェック!

■ ISO感度の設定値

AUTO, 800, 400, 200, 100

AUTOは被写体の明るさに応じて、感度が自動的に設定されます。



AUTO以外のときは設定 値が表示されます。

₾ メモ

撮影モードが**♪M**マニュアルのとき、ISO感度設定ができます。それ以外の撮影モードはAUTOのみです。

(!) 注意

高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 状況に応じて感度設定を使い分けてください。

記録される画像の大きさを変える (分ピクセル)

記録される画像の大きさを変更できます。 画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましょう。

■ ピクセル設定と用途例

ピクセル	用途例		
EMF (3264×2448) EMN (3264×2448)	A3、六切、四切、A4サイズ程度でプリントする場合。		
32 (3264×2176)	画質を優先する場合は" M F" を選んでください。		
4M (2304×1728)	DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。		
2M (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。		
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。		

■ プリントサイズ早見表

АЗ	297mm×420mm		A6	105mm×148mm		
四切	254mm×305mm		ハガキ	102mm×152mm		
A4	210mm×297mm		HV	89mm×158mm		
六切	203mm×254mm		L	89mm×127mm		
A5	148mm×210mm		DSC	89mm×119mm		
2L	127mm×178mm					
DSCW	127mm×169mm					

20

▶ 写せる範囲とピクセルについて

诵常





"型"は、他の記録画素数が画像比率4:3で記録されるのに対して、3:2の比率(フィルム・ポストカードと同じ比率)で撮影されます。

3:2


₹


- ピクセルが大きいほど画質が良くなり、小さいほど1 枚のメモリーカードにより多くの枚数を記録すること ができます。
- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ピクセルを変更すると撮影可能枚数(→125ページ) が変わります。設定の右側の数字が撮影可能枚数です。

● 画像の明るさを変える (②露出補正)

使用可能撮影モード: **△M**(→47ページ)

被写体と背景のコントラスト (明暗の差) がきわめて大きい場合など、適正な明るさ (露出) にならない場合に使用します。





✓ チェック!

- 補正範囲: -2EV~+2EV(13段階:約1/3EVステップ)
- 用語解説「EV」(→127ページ)
- ・露出補正に応じて、液晶モニターでも明るさの確認ができます。



露出補正の目安

・逆光の人物撮影: +²/3EV~+1²/3EV



スキー場などの明るい場面や反射の強い場合: +1FV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+1EV
- ・スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合:-2/3EV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -2/3EV

きょう メモ

- ・露出補正の設定は、電源をOFFにしても保持されます ("☑"点灯)。必要のないときは設定値を"±OEV" にしてください。
- ・次のような状態では、露出補正は無効になります。
- AUTOまたは "◆" 赤目軽減でフラッシュが発光したとき
- "4"強制発光で撮影シーンが暗いとき



色合いを調節する (® ホワイトバランス)

使用可能撮影モード: 凸M (→47ページ)

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いが変わるのを、見た目に近い白色に調節することができます。



AUTO : カメラが自動的にホワイトバランスを設

定します。

*晴れ : 晴天の屋外での撮影用です。
を日陰 : 曇天や日陰などでの撮影用です。
労蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
労蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
分電球 : 電球、白熱灯の下での撮影用です。

₹ ×E

- ホワイトバランスがAUTO時は、人物の顔アップや特殊な光源下では、正しい色味にならない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスに設定してください。
- ・撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合 があります。
- ・撮影後、再生して画像の色味(ホワイトバランス)を 確認することをおすすめします。
- ・用語解説「ホワイトバランス」(→127ページ)。



連続撮影する (②連写)

動いている被写体などを続けて撮影するのに適しています。



! 注意 連写時の注意

- ・内蔵メモリー、メモリーカードの容量が不足すると、 記録可能な枚数分まで記録されます。
- ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で 変えられません。
- 露出は1コマ目を撮影したときに決定されます。
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- ・フラッシュは "③" 発光禁止(→50ページ)になり使用 できません。ただし、通常の撮影に設定し直すと、連 写に設定する前に使用していたフラッシュに再設定さ れます。
- ・撮影後、必ず撮影結果が表示されます。



シャッターボタンを押すと、 3コマ連写できます。

再生メニューを使う

撮影した画像を再生するときの機能です。



再生メニューの設定方法



① カメラを再生モードにします (→32ページ)。





② "MENU/OK" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



③変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。





⑤ 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



連続して再生する

撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかた などを設定できます。



₹ ×E

- ・途中でやめる場合は "MENU/OK" ボタンを押してく ださい。
- ・ ◀ ▶ でコマ送りできます。
- ・スライドショー中は自動電源OFF(→85ページ)し ません。
- ・動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的 に次のコマに進みます。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに ガイダンスが表示されます。



プリントする画像を指定する (一プリント予約)

DPOF対応のお店やプリンターでプリントするときに、 画像や枚数、日付の有無を指定することができます。



日付あり設定 (こプリントしたときに日付が印字され

ます。

日付なし設定 : プリントしたときに日付が印字され

ません。

全コマ解除 : プリント予約したすべてのコマ

(ファイル) の設定を解除します。

日付あり設定、日付なし設定

プリント予約を設定します。 "日付あり設定**」。**" のときは "**」。**" が表示され、日付を印字できます。





① プリント予約するコマ (ファイル) を選びます。



- ② プリント枚数を設定します。
 - ・最大99枚まで設定できます。
 - プリントしないコマはO枚に設定してく ださい。

続けて設定する場合は、①、②の操作を繰り返してく ださい。



③設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押してください。"DISP/BACK" ボタンを押すとプリント予約されません。



④合計枚数が表示されますので、もう一度、 "MENU/OK" ボタンを押します。

№ メモ プリント予約を解除するには

- ① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メニューを表示し、▲▼で "●プリント予約 (DPOF)" を 選びます。
- ② "▶" ボタンを押して、設定の変更に移ります。
- ③ ▲▼で "日付あり設定**し**" か "日付なし設定" を選び、"MENU/OK" ボタンを押して予約設定 画面を表示します。
- ④ ▲▶でプリント予約を解除したいコマ(ファイル)を選びます。
- (5) ▼でプリント枚数をO枚に設定します。

続けて解除するには④、⑤の操作を繰り返します。 設定が終了したら必ず"MENU/OK"ボタンを押してく ださい。

・全コマ解除(→65ページ)



他の機種でプリント予約してあるとき



他の機種でプリント予約されたコマ(ファイル)があ る場合は "□プリント予約リセット OK?" と表示さ れます。

"MENU/OK" ボタンを押すと、既にプリント予約さ れた設定はすべて消去されます。そのため、新たにプ リント予約をやり直す必要があります。

- ・同一メモリーカード内で最大999コマの画像にプリン ト予約できます。
- 動画はプリント予約できません。

(!) 注意

- ・設定中に "DISP/BACK" ボタンを押すと、新規設定 がすべてキャンセルされます。既にプリント予約され ていたときは修正のみキャンセルされます。
- ・プリンターの仕様によっては日付が入らないことがあ ります。
- 本機以外で撮影した画像はプリント予約できない場合 があります。

全コマ解除

プリント予約をすべて解除できます。



再牛メニューで "全コマ解除" を選び (→63ページ)、 設定画面を表示します。



"MENU/OK"ボタンを押すと、プリント 予約がすべて解除されます。




プリント予約が設定してあるコマ(ファイル)には、再 牛時に"□"が表示され、確認できます。

■ 鼻プリント予約 (DPOF) について

DPOF (ディーポフ) とはDigital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報をメモリーカードなどに記録するときの形式です。







デジカメプリントのご注文について

DPOF情報を記録したメモリーカードを、フジカラーデジカメブリントサービス(FDiサービス)取扱店にお持ちいただき、お店で「DPOF指定でブリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質ブリントサービスが受けられます。1回のDPOF指定でブリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。

また、DPOF指定をしなくてもフジカラーデジカメプリントサービスの取扱店でプリントしたいコマや、その枚数、日付の有無などの指定ができます(お店のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。

- ※ 内蔵メモリーの画像にもブリント予約(DPOF)できます。ただし、PictBridge機能(→88ページ)を使用して、カメラとブリンターを直接つないでプリントするときにのみ利用できます。
- ※ 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。
- ※「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード (Type M) からお店プリントする場合は、Type M対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。



画像を保護する (☎プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

設定/解除

選んだコマ(ファイル)をプロテクトしたり、プロテクトを解除したりします。



プロテクトされてい ない場合



プロテクトされている場合("**四**"表示)



- ① 設定/解除するコマ (ファイル) を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと設定/解除 されます。



プロテクトされていない場合: プロテクト設定

プロテクトされている場合:

プロテクトされている場合 解除 続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。 終了する場合は"DISP/BACK"ボタンを押してくだ さい。

全コマ設定





"MENU/OK" ボタンを押すと、すべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。

全コマ解除





"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ(ファイル)のプロテクトを解除しま す。

▶ メモ 全コマ設定、全コマ解除を中止する



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除 に時間がかかる場合があります。 操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK"ボタンを押してください。

(!) 注意

フォーマット (→84ページ) をすると、プロテクトし てあるコマ(ファイル)も消去されてしまいます。



画像をコピーする (伽画像コピー)

本機の内蔵メモリーに保存された画像をメモリーカード ヘコピーできます。

またメモリーカードに保存された画像をカメラの内蔵メ モリーヘコピーすることもできます。

■ コピーの方法を決める





① "励力メラ→□カード" か "□カード → mカメラ"を選びます。



② 設定の変更に移ります。

1コマコピーする (1コマ)





①"1コマ"を選びます。



(2) "MENU/OK" ボタンを押して、確認画面を表示します。





③ コピーするコマ(ファイル)を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中のコマ(ファイル)をコピーします。



続けてコピーするには③、④の操作を繰り返します。 コピーを終えるには"DISP/BACK"ボタンを押します。

すべてのコマをコピーする (全コマ)





①"全コマ"を選びます。



(2) "MENU/OK" ボタンを押して、確認画面を表示します。





③ "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて のコマ(ファイル)をコピーします。

! 注意

- ・ "回空き容量がありません"、"血空き容量がありません"と表示された場合、途中までしかコピーされません。
- ・ブリント予約していた画像をコピーした場合、ブリント予約の設定はコピーされません。

画像を回転する(の画像回転)

縦位置で撮った画像も液晶モニターでは横向きに表示されます。

画像を回転すると正しい向きで見ることができます。

(!) 注意

プロテクトされたコマ(ファイル)は回転できません。 プロテクトを解除してから回転させてください。 $(\rightarrow 67$ ページ)。



本機で再生した場合のみ回転表示されます。 また、本機以外のカメラで撮影した静止画は回転できな い場合があります。



回転するコマ(ファイル)を選びます。




② "MENU/OK" ボタンを押して再生メニューを表示します。



③ "❷画像回転"を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押します。






⑤ 回転させます。

▼:時計回りに90°回転

▲:反時計回りに90°回転



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



次の再生時には自動的に回転表示されま

回転を取り消す場合は "DISP/BACK" ボタンを押します。

■ 画像を切り抜く (● トリミング)

撮影した画像の必要な部分を切り抜くことができます。



① カメラを再生モードにします。(→32 ページ)



② トリミングするコマ (ファイル) を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



④"♥トリミング"を選びます。




⑤ 設定画面を表示します。

2切り抜く部分を選ぶ

(広角) ズーム(縮小)







①拡大、縮小します。





②切り抜きたい部分に移動します。



③ "MENU/OK" ボタンを押します。



3記録する



トリミング後の記録画素数を確認して"MENU/OK"ボタンを押します。 トリミングした画像は別ファイルで 最後のコマに追加されます。

● メモ

- ・途中で1コマ再生に戻るには、"DISP/BACK" ボタン を押します。
- ・手順②でズーム時に拡大したサイズによって、記録画素数が変わります。最小の0.3Mになる場合は "OK 実行"の文字が黄色になります。

🏝 メモ

記録画素数と用途について

•	BUSIC POLICE						
	4M	DSCW、2L、HV、A5サイズ程度でのプリント					
	2M	DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント					
	03M	電子メールへの画像添付やホームページでの 使用					
	_						

- ・ **③** ピクセルの設定が "■" で記録された画像は、通常のサイズ (4:3) でトリミングされます。
- ・プリントサイズについては57ページをご参照ください。

! 注意

本機以外のカメラで撮影した静止画はトリミングできない場合があります。


☎動画を撮影する

動画を撮影できます。



★動画モードに設定する

モードダイヤルを "≌" に合わせます。



✓ チェック!



液晶モニターに撮影可能時間が表示されます。

■ ズームについて

撮影を開始する前にズーム操作を行ってください。 撮影中はズームできません。





拡大、縮小します。

♥ チェック!

<FinePix F480>

- ・光学ズーム焦点距離 約28mm~約112mm相当 (35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 4倍
- 撮影可能距離 約40cm~無限遠(∞)

<FinePix J50>

- ・光学ズーム焦点距離
- 約37mm~約185mm相当 (35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 5倍
- 撮影可能距離
- 広角側:約40cm~無限遠(∞) 望遠側:約60cm~無限遠(∞)

動画を撮影する





全押し

シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始され ます。

撮影中は液晶モニターに **(●REC)** と、残り時間の カウントダウン(秒読み)が表示されます。





撮影中にシャッターボタンを半押 しするか、残り時間がなくなると 撮影を終了します。

半押し



撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありませ h.

✓ チェック! 撮影できる動画について

- 撮影形式:
- Motion JPEG形式 (→127ページ)
- 動画サイズ:
- 320 (320×240ピクセル)
- フレームレート (→127ページ): 30フレーム/秒(固定)

一 メモ

- 撮影前の液晶モニター表示と動画記録中の液晶モニ ター表示は明るさや色などが異なる場合があります。
- シャッターボタンを全押ししたときに、ピントは固定 されますが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じ て自動的に変化します。
- ・撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけメモリー カード、または内蔵メモリーへ記録されます。
- ・標準撮影時間については125ページをご参照くださ W

(!) 注意

- ・動画はメモリーカード、または内蔵メモリーに記録し ながら撮影するため、突然電源が切れる(バッテリー 切れ、ACパワーアダプターの接続が外れる)と正常 に保存処理できません。
- 本機で撮影した動画ファイルは、本機以外では再生で きない場合があります。
- ・音声が同時に記録されるので、指などでマイク(→ 11ページ)をふさがないようご注意ください。
- 動画撮影中に操作音が記録されることがあります。
- 「DPC-M1GB 」など、「M」が付いている xD-ピク チャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの 記録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くな ることがあります。
 - このような場合には全コマ消去またはフォーマットし てからお使いください。そのとき、消去したくない重 要なコマ (ファイル) はパソコンなどにコピーしてく ださい。

▶動画を再生する





①動画ファイルを選びます。("\\$"が表示されます。)



② 再生が開始されます。



液晶モニターに再生時間と 進行状況を示すバーが表示 されます。

■ 動画再生操作方法

	操作	説明		
再生	in Sign	再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止し ます。		
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。		
停止		再生を停止します。 停止中に◀▶を押すと次の ファイルに送られます。		
早送り/ 巻戻し	Si S	再生中に操作すると早送り/巻 戻しします。		
コマ送り	TI MINAN SI	一時停止中に ◀ または▶を押 すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると速く送られます。		

きょ メモ

高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。

(!) 注意

- ・本機以外で撮影したファイルは再生できない場合があ ります。
- パソコンで再生する場合、メモリーカード、内蔵メモリー内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存して、そのファイルを再生してください。
- スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りに くくなります。

再生音量を調節する

動画再生中に音量調節ができます。





① 動画再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。動画は自動的に一時停止します。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。

自動的に動画再生に戻ります。

カメラの設定を変える-匈セットアップ

- セットアップメニューの操作
- 1 セットアップメニューを表示する



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



②"❸セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2ページを切り換える





ページを選びます。



②項目の選択に移ります。

3 設定を変更する





①変更する項目を選びます。



②設定の変更に移ります。 一部の項目では専用の設定画面に切り換 わります。



③ 設定を変更します。



(4) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。




セットアップメニュー一覧

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ	
	☑撮影画像表示	3秒/1.5秒	1.5秒	撮影後の画像確認画面(撮影結果)の表示方法を設定できます。撮影結果が約3秒間、または約1.5秒間表示され、自動的に記録されます。撮影画像と実際の色味が異なる場合がありますので、再生してご確認ください。	_	
۵	■ コマN0.	連番/新規	連番	コマNO.の付けかたを設定します。		
	ごデジタルズーム	ON/OFF	OFF	ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できます。	82	
	■モニター節電	ON/OFF	ON	何も操作していないときに、自動的に液晶モニターの明るさ を暗くします。	83	
	❸日時設定	_	l	日付、時刻を修正できます。	24	
	௵ビープ音量	• (•1)/•(•1/•(•/•(0FF	=	ボタンなどを操作したときの音量を設定できます。	_	
1عر	◎シャッター音	14:1)/14:1/14:/140FF	1(1)	シャッターを切るときの音量を設定できます。	_	
	(1) 再生音量	_	7	動画再生時の音量設定ができます。		
	※モニター明るさ	_	0	液晶モニターの明るさを設定できます。		

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ		
	□ フォーマット	_	_	メモリーカード、または内蔵メモリーを初期化します。すべ てのファイルが消去されます。	84		
	❷言語/LANG.	日本語/ENGLISH	日本語	液晶モニターに表示する言語を設定できます。			
2عر	自動電源OFF	5分/2分/OFF	2分	何も操作していないときに、自動的に電源が切れる時間を設 定できます。			
	19世界時計	☆ / +	û	☆ 時差の設定ができます。			
	戻 ビデオ出力	NTSC/PAL	NTSC	ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを選択します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。	_		
2 3	ほ リセット	_	_	日時設定、世界時計、ビデオ出力以外のすべての設定を工場 出荷時設定にリセットします。"▶"を押すと確認画面が表 示されるので、リセットするには"◀▶"で"実行"を選 び、"MENU/OK"ボタンを押します。	_		

コマNO.

コマNO.の付けかたを設定します。



連番: 最後に使用したメモリーカード、または内蔵メ モリーの最終ファイルNO.から続けて記録しま す。

メモリーを使用した場合

新規: メモリーカードごとにファイルNO.は0001から記録が開始されます。

メモリーカード内の画像を消去したときは、最後に記録されたファイルNO.から続けて記録します。

✓ チェック!




再生時、液晶モニターの右 上の7ケタの数字のうち下 4ケタがファイルNO.で上 3ケタはフォルダNO.です。



- ・ "連番" はパソコンなどに画像を取り込んだときに ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利 です。
- ・「図リセット" (→80ページ) を実行した場合、コマ NO.の設定は "連番" になりますが、コマNO.自体は "OOO1" に戻りません。
- ・ "連番" でメモリーカードを交換したとき、最後に記憶したファイルNO.よりも大きいファイルNO.の画像があった場合、大きいファイルNO.に続けられます。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。


デジタルズーム

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影できます。




■ ズームバー表示

FinePix F480



FinePix J50



約6.9倍**

(!) 注意

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用してください。

チェック!

<FinePix F480>

- ・光学ズーム焦点距離*約28mm~約112mm相当
- ・デジタルズーム焦点距離*約112mm~約773mm相当最大ズーム倍率 約6.9倍
- <FinePix J50>
- ・光学ズーム焦点距離*約37mm~約185mm相当
- デジタルズーム焦点距離*約185mm~約1277mm相当最大ズーム倍率 約6.9倍

*35mmフィルム換算

₹ ZE

光学ズームとデジタルズームを切り換えるとき、ズーム表示位置(■)が停止します。もう一度同じ方向に回すと■が動き、引き続きズームされます。

モニター節電

10秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。

消費電力を抑え、バッテリーを長持ちさせられます。



ボタン操作をすると、通常の明るさに戻ります。

! 注意

再生モード、動画モード時はモニター節電は無効になり ます。

再生音量

動画再生時の音量を調節します。





① 音量を調節します。数字が大きくなるほど音量が大きくなり、○のときは消音になります。



② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

モニター明るさ

液晶モニター表示の明るさを調節します。





①明るさを調節します。+側にすると明るくなり、-側にすると暗くなります。



② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

フォーマット

メモリーカード、内蔵メモリーをカメラ用に初期化 (フォーマット) します。



フォーマットする場所"们 フォーマット OK?"・内蔵メモリー

*プフォーマット OK?" : メモリーカード



① "実行" を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、メモ リーカード、または内蔵メモリーが初期 化されます。

! 注意

- フォーマット時に、プロテクトされているものを含むすべてのコマ(ファイル)が消去されます。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。
- フォーマット時は、バッテリーカバーを開けたり、衝撃を与えたりしないでください。フォーマットが中断されます。

自動電源OFF(オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。バッテリーを長持ちさせたいときに使用します。

! 注意

スライドショー(\rightarrow 63ページ)、プリンターやパソコン との接続(\rightarrow 88、101ページ)時は自動電源OFFしません。

🏲 メモ 再び電源を入れるには

「電源を入れる/切る」(→20ページ) をご参照ください。

世界時計

旅行先で時差がある場合に、時差の設定ができます。撮 影時間が設定した時間で記録されます。

● 明差設定を有効にする。





"**企**ホーム"と"**→**現地"を切り換えます。 時差を設定するときは"**→**現地"にします。

▲ホーム:お住まいの地域

→現地:旅行先

2 時差設定に移る。





時差設定画面に移ります。

3 時差を設定する。





変更する項目(+か一、時、分)を選びます。




② 設定を変更します。



③ 設定が終了したら、"MENU/OK" ボタンを押して決定します。

✓ チェック!

設定可能時間 -23:45~+23:45(15分単位)




✓ チェック!

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず "**企**ホーム"に設定し直して、日時を再確認してください。

テレビに接続する

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「スライドショー(→63ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめます。



! 注意

- ・専用A/V(音声/映像)ケーブル(付属品)は、接続 端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ACパワーアダプター (別売) についてのご注意は、 別紙の「お取り扱いにご注意ください」をご参照ください。

₹ ×E

- ・専用A/V(音声/映像)ケーブルをテレビに接続する と液晶モニターの表示が消えます。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。
- ・テレビに接続すると、"□再生音量"の設定をしても 音量は変更されません。テレビの音声/映像入力につ いては、テレビの説明書をご参照ください。
- ・長時間、テレビに接続する場合はACパワーアダプター AC-5VX (別売) とDCカプラー CP-40N (別売) のご使用をおすすめします。


プリンターに接続してプリントする-PictBridge機能

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリ ンターを直接つないでプリントできます。



プリンターに接続する

◆ 付属のUSBケーブルでカメラとプリンターを 接続します。



#X XE

プリンターに接続する場合はACパワーアダプター AC-5VX(別売)とDCカプラー CP-40N(別売)のご使用 をおすすめします。

☆ 接続したら、プリンターの電源を入れ、その あと"▶"(再生)ボタンを約1秒間押してカ メラの電源を入れます。



電源を入れると接続確認の画 面が表示されます。

❸ しばらくすると次の画面が表示されます。



コマを指定してプリントする →89ページへ プリント予約(DPOF)した 画像をプリントする **→90ページへ**



TX M

プリンターによっては使えない機能があります。



コマを指定してプリントする(日付 ありプリント、日付なしプリント)





① プリントするコマ (ファイル) を選びま す。



② プリント枚数を設定します。 最大99枚まで設定できます。

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。



(3) "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



OK 開始 BACK 戻る



④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、指定された枚数がプ リントされます。



₹ ×E

合計(トータル)枚数がO枚のときに "MENU/OK" ボ タンを押すと、表示画面を1枚プリントする確認画面が 表示されます。もう一度、"MENU/OK" ボタンを押す と、プリントされます。

▶ メモ 日付を入れてプリントする



- ① "DISP/BACK" ボタ ンを押して設定画面を 表示します。
- ② "日付ありプリントで" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタン を押して決定します。

(!) 注意

日付プリントに対応していないプリンターに接続し た場合は、"日付ありプリントで"が選べません。

プリント予約 (DPOF) 設定でプ リントする(二子約プリント)



DISP/BACK"ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "♣予約プリント"を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。

▲ 予約プリントします トータル:9枚

OK開始 EACK やめる



④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、プリント予約したコ マが連続してプリントされます。

🗸 チェック!

"△予約プリント"をする場合は、あらかじめ63ページ を参照してプリント予約をしてください。

(!) 注意

プリント予約(→63ページ)で"日付あり設定で"に しても、日付プリントに対応していないプリンターの場 合、日付が印字されません。



一 メモ



プリント中に "DISP/BACK" ボタンを押すとプリント を中止できます。プリンターによってはすぐにプリント を中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合 があります。

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を いったん切って、もう一度入れ直してください。



プリンターと接続を切るには

- ① カメラの液晶モニターに "プリント中" と表示されて いないことを確認します。
- ② カメラの電源を切り、USBケーブルを取り外します。

プリンターに接続してプリントする-PictBridge機能(つづき)

₾ メモ

内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。

! 注意

- PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。
- ・本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 設定はできません。
- ・内蔵メモリー、または本機でフォーマットしたメモリーカードをで使用ください。
- 動画はプリントできません。
- ・本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があります。

ソフトウェアを使う

パソコンと接続する

パソコンと接続することで、画像データを保存したり、専用ソフト"FinePixViewer"を使って閲覧や管理 など様々なことができます。



FinePixViewerの概要

FinePixViewerは、撮影画像の取り込み、ファイル、 フォルダの管理、ネットプリント注文(Windowsでイ ンターネット接続環境のみ) 等を行うことができます。 詳しくはCD-ROM内のヘルプファイルを参照してくだ さい。

インストールされるファイルは・FinePixViewer 一式、· Windows Media Player、· DirectX、· ドライ バーです。既にインストールされている場合は、新しく インストールされません。

画像ネットサービス、メール添付機能使用時には、イン ターネットに接続することが必要です。



パソコンと接続する前に

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必 ず付属のCD-ROMを使ってすべてのソフトウェアをパ ソコンにインストールしてください。

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 に接続できなくなる場合があります。

✓ チェック

■ CD-ROMのバージョンについて



CD-ROMのバージョンはこの部分に記載されています。 ソフトウェアのアップデート対象バージョン確認のため に使用します。または問い合わせ時に必要な情報です。

(!) 注意

- ・本機はMTP/PTP対応カメラです。 MTP/PTP対応カメラとはパソコンやプリンターを自 動認識し、簡単に接続できるカメラです。
- ・ Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要 カメラとパソコンが通信中のときは、インジケーター
- ランプが緑/橙に交互点滅します。
 ・USB接続時は自動電源OFFしません。
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接
- 続を切ったあとに行ってください。
 ・パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 通信中の場合があります。必ずカメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- ボイスメモの付いた画像は必ずFinePixViewerを使っ てパソコンに転送してください。
- ・インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ ロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。
- FinePixViewerでネットワークサーバ上に画像ファイ ルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン (単独) のパソコンのようにご利用になれないことが あります。

Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

■ 動作環境と推奨環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

動作環境		推奨環境		
Windows 98 SE Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Professional*2 Windows XP Home Edition*2 Windows XP Professional*2 Windows Vista*2		Windows XP	Windows Vista	
CPU	Pentium 200MHz以上 (Windows XP/Vistaの場合は、Pentium4/800MHz以上)	Pentium4/2GHz 相当以上	Pentium4/3GHz 相当以上	
メモリ	メモリ 128MB以上 (Windows XP/Vistaの場合は512MB以上)		1 GB以上	
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量 450MB以上 動作に必要な容量 600MB以上	2GB以上	15GB以上	
ディスプレイ	800×600ドット以上、16ビットカラー以上	1024×768ドット以上 フルカラー		
外部接続端子 本体標準のUSBポート				

^{*&}lt;sup>1</sup>上記のOSがプリインストールされたモデル。

! 注意

- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- ・ Windows 95、 Windows 98、 Windows NTでは使用できません。
- ・自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。

^{*&}lt;sup>2</sup>インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログインしてください。

(!) 注意

お使いのOSによって、インストールされるソフトウェアが異なりますので、ご注意ください。(Windows 985E/Me→FinePixViewer、Windows 2000 Professional/XP/Vista→FinePixViewer S)

2 CD-ROMをパソコンにセットする

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。 既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し てください。

! 注意

- ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。
- Windows 2000 ProfessionalまたはWindows XP/ Vistaをお使いの場合は、コンピュータの管理者アカ ウント (例えば、"Administrator") でログオンして ください。
- (2) 起動中のアプリケーションを終了させてください。
- ③同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする と、インストーラーが自動的に起動します。

▶ メモ インストーラーを手動で起動するには

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。

Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」(Windows Vista をお使いの場合は、「スタート」メニュー→「コンピュータ」)をクリックします。

- ②「マイコンピュータ」ウィンドウ (Windows Vistaをお使いの場合は、「コンピュータ」ウィンドウ)の「FINEPIX」のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





SETUP.exe

Windows Vistaをお使いの方へ

同梱のCD-ROMをパソコンにセットしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「SETUP.EXE」の実行をクリックしてください。また、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「許可」をクリックしてください。

Windowsにインストールする(つづき)

FinePixViewerをインストールする

① セットアップ画面が表示されます。「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。



メモ
 インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください」をクリックします。

② 画面の案内にしたがって、インストールを実行してください。

③「再起動」ボタンが表示されたらボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。



④ 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



- ⑤「今すぐ起動」ボタンをクリックしてFinePixViewer を起動します。
- ⑥インターネットに接続できる環境でお使いの方は 「今すぐ登録」ボタンをクリックしてユーザー登録することをおすすめします。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、101ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

Mac OS Xにインストールする

この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

Power Mac G3* ² 、PowerBook G3* ² 、 Power Mac G4、iMac、iBook、 对応機種* ¹ Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、 Power Mac G5 MacBook、MacBook Pro、Mac mini						
OS	Mac OS X* ³ (バージョン10.3.9~10.4.10対応 2007年12月現在* ⁴)					
メモリ	256MB以上					
ハードディスク空き容量	インストールに必要な容量 200MB以上 動作に必要な容量 400MB以上					
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上					

^{*1} Power PC、Intel Processor搭載機

^{*2}USBポートが標準装備されている機種

^{*3}インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。

^{*&}lt;sup>4</sup>対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://fuiifilm.ip/personal/digitalcamera/

- Macintoshとカメラは、USBケーブルで直接、接続 してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブ を経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 しません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動 作保証はいたしません。

② FinePixViewerをインストールする

- ① Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動しま す。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると 「FinePix | アイコンが表示されます。「FinePix | ア イコンをダブルクリックすると、「FinePix」ボ リュームが開きます。
- (3) [Installer for MacOSX] をダブルクリックして起 動します。

④ インストーラーのセットアップ画面が表示されます。 [FinePixViewerのインストール] をクリックしてく ださい。



₹ ×E

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください | をクリックします。

(5) 画面の案内にしたがって、インストールを実行して ください。

Mac OS Xにインストールする(つづき)

⑥「FinePixViewerのインストールが完了しました。」 という画面が表示されます。



(!) 注意

WebブラウザにSafariをで使用の場合、CD-ROMを取り出す際に、「ディスク"FinePix"は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock内にあるSafariのアイコンをクリックして起動し、「Safari」 - 「Safariを終了」メニューを選択して終了させてください。

₹ ×E

カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには

- ①「アプリケーション」フォルダから「イメージ キャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ②「イメージキャプチャ」メニューより「環境設定」 を選択します。



- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの 「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- ⑤ イメージキャプチャを終了します。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、101ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないとてろに大切に保管してください。

カメラとパソコンを接続する

初回接続時に行ってください

実際にカメラをパソコンと接続し、正常に動作することを確認します。

♥ チェック!

Windowsパソコンをお使いの方は、WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。


① 撮影済みのメモリーカードをカメラにセットします (→17、18ページ)。

本機では、**xD-ピクチャーカード**、SDメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを「メモリーカード」と表記します。

(!) 注意

- ・カメラ内のメモリーカードをパソコンでフォーマット しないでください。 撮影できなくなることがあります。
- ・メモリーカードは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。

② USBケーブルで接続します。



|ソフトウェアを使う 101

次ページにつづく

! 接続に関する注意

- ACパワーアダブター AC-5VX (別売) とDCカブラー CP-4ON(別売)を使った接続をおすすめします。通信中に電源が切れると正常なデータの転送ができません。通信中は USBケーブルを取り外さないでください。通信中に接続が切れると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- ・USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・パソコンとカメラは、USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポート に接続してもかまいません。



③ "▶" (再生) ボタンを約1秒間押して電源を入れます。

🏝 メモ

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。

② データ転送中の注意

カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作は行わないでください。

メモリーカード、内蔵メモリーまたはメモリーカード、内蔵 メモリー内のデータが破壊されることがあります。 USBケーブルを抜く/カメラ(電源ボタン、操作ボタン、 レンズカバーなど)に触れる。

(!) 注意

カメラとパソコンを接続するとき、メモリーカード内に大量の静止画や長時間の動画がある場合は、接続や転送に時間がかかったり、画像が保存できないことがあります。その場合は別売のイメージメモリーカードリーダーなどのご使用をおすりもます。(ただし、イメージメモリーカードリーターDPC-R1は、SDメモリーカードには対応しておりません。)

■ 以降の手順は、パソコンのOSによって違います。

Windows 98 SE/Me



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ウィザード画面が表示されます。ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

トマ メモ

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることができません。パソコンに画像を保存することをおすすめします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場合は、 "POWER" (FinePix F480) / "ON/OFF" (FinePix J50) (電源) ボタンを押して電源を切ってからカメラを 取り外してください。
- FinePixViewerともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時にFinePixViewer が自動起動します。

105ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでください。

Windows 2000 Professional



FinePixViewer Sが自動的に起動し、「写直取り込み」 画面が表示されます。ここで画像を保存する場合は画面 の指示に従って「開始」ボタンをクリックします。保存 しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

JYE M

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることが できません。パソコンに画像を保存することをおすす めします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 合は、必ず "POWER" (FinePix F480) / "ON/ OFF" (FinePix J50) (電源) ボタンを押して電源を 切ってからカメラを取り外してください。
- FinePixViewer SとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewer Sが自動起動します。

105ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでく ださい。

Windows XP/Vista

① 画面右下にヒントが表示されます。設定が終わると 消えますので、そのままお待ちください。 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



② FinePixViewer Sが自動的に起動し、「写真取り込 み | 画面が表示されます。


ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って 「開始」ボタンをクリックします。保存しない場合は 「キャンセル」 ボタンをクリックします。

₹ ×E

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることができません。パソコンに画像を保存することをおすすめします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場合は、必ず"POWER"(FinePix F480)/"ON/OFF"(FinePix J50)(電源)ボタンを押して電源を切ってからカメラを取り外してください。
- FinePixViewer SとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewer Sが自動起動します。

105ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでください。

Mac OS X



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイアログが表示されます。

ここで画像を保存する場合は「OK」ボタンをクリックします。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

JYE

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることができません。パソコンに画像を保存することをおすすめします。
- ・「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場合は、必ず"POWER"(FinePix F480)/"ON/OFF"(FinePix J50)(電源)ボタンを押して電源を切ってからカメラを取り外してください。

105ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでください。

! 注意

FinePixViewerが自動起動しない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコを再起動し、再インストールしたあと、100ページの「カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには」を参照して再設定してください。

Windows 98SE/Me

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されます。 カメラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをクリックしてください。



- ②「安全に取り外すことができます」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してく がさい。
- ③ カメラの電源を切ります。

Windows 2000 Professional/XP/Vista

① 画像の保存が終了すると、写真の取り込み完了画面 が表示されます。



② カメラの電源を切ります。

Mac OS X

①画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。 カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリック してください。



② カメラの電源を切ります。

ソフトウェアを削除する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows

- (1) カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③削除の手順は、OSによって違います。それぞれの OSの手順に従って、下記対象ソフトウェアを削除し てください。

対象ソフトウェア

- Windows 98SE/Meをお使いの場合 FinePixViewer FinePix Resource
- Windows 2000/XP/Vistaをお使いの場合 FinePixViewer S



(4) 実行すると取り消すことはできないので、慎重に 行ってください。

Mac OS X

FinePixViewerを終了したあと、インストールした FinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、 「Finder」メニューの「ゴミ箱を空にする…」を選択してください。

トラブルシューティング

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認して ください(→94ページ)。次に下記の手順でトラブルシューティングをご参照ください。



- ヘルプメニューより「トラブルシューティング」を選択します。 (Windows 98 SE/Me)
- ヘルプボタンをクリックして「FinePixViewer Sの使い方」を選択しま す。(Windows 2000 Professional/XP/Vista)

トラブル	ルシュ	レーティ	ィング

■ トラブル	対応OS					
分類	具体的な質問内容	Win 98	Win 2000	Win XP	Vista	Mac OS
	自動起動の設定を変更したい。	•		•	•	
	初回接続時に"WINDOWS"のラベルの付いたディスクを要求された。	•		•	•	
	カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された。	•	•	•	•	
	パソコンがカメラを認識しない(パソコンでカメラを利用できない)。	•		•	•	
	FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かる。	•	•	•	•	
接続・閲覧	メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップする。	•		•	•	
	USB接続したとき、Mac OSのディスクの初期化が表示された。					•
	FinePixViewerの自動起動を止めたい。					•
	パソコンが正常終了できない。	•	•	•	•	
	カメラが画像ファイルを再生できなくなった。	•		•	•	•
	Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できない。	•	•	•	•	
	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合の注意。			•		•
インターネット	画像ネットサービスにログイン、ユーザー登録できない。	•	•		•	•


■ よくある質問

分類	質問内容	説明
	画像をパソコンに取り込む	「基本操作」→「画像の取り込み」をご参照ください。(FinePixViewer)
ヘルプメニューの	画像の保存方法	「もっと使いこなそう」→「写真を取り込む」をご参照ください。(FinePixViewer S)
「FinePixViewerの 使い方/ FinePixViewer S	画像の印刷	「基本操作」→「ネットプリント注文」、「お店プリント予約 (DPOF)」、「ホームプリント」をご参照ください。 (FinePixViewer) 「もっと使いこなそう」→「プリントする」をご参照ください。 (FinePixViewer S)
の使い方」をご覧く ださい	メール送信	「基本操作」→「電子メールで画像を送信」をご参照ください。(FinePixViewer)「もっと使いこなそう」→「電子メールで写真を送る」をご参照ください。 (FinePixViewer S)

システムアップ機器(別売)

(平成20年2月現在)

別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。



- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- * 本製品はPRINT Image Matching I に対応しています。

別売アクセサリーの紹介

(平成20年2月現在)

使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※ 最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/

※ 価格はメーカー希望小売価格です。

● イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。**xD-ピクチャーカード** には従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。

本機はType Mに対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。

- · DPC-M256 (256MB) · DPC-M512 (512MB)
- · DPC-M1GB (1GB) · DPC-M2GB (2GB)

● バッテリーチャージャー BC-65S

充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約95分(+23℃において)です(AC100V~240V、50/60Hz対応)。



※すべてオープン価格

※6,800円(税込み 7,140円)

● 充電式バッテリー NP-40

リチウムイオンタイプの薄型充電式バッテリーです。



※6,300円 (税込み 6,615円)

● ACパワーアダプター AC-5VX

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100V~240V、50/60Hz対応)

使用可能なACパワーアダプターについては、http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/をご参照ください。



※4,000円(税込み4,200円)

別売アクセサリーの紹介(つづき)

● DCカプラー CP-40N

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にACパワーアダプターと併用してお使いください。



※3,500円 (税込み3,675円)

● PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA(PCMCIA2.1)に準拠した PCカード(TYPE II)として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。 ※SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

● コンパクトフラッシュ ™カードアダプター DPC-CF

xD-ビクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ ™カード(TYPE I)として使用できます。 ※SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
(赤点灯) (赤点滅)	バッテリーの残量が減っている、またはない。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッテリーと 交換してください。
i 4 "	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやすい状態。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン やモードによっては、三脚を使用してください。
!AF	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 AFロック撮影をしてください(→29ページ)。 近距離撮影する場合は、マクロを設定してください。
!AE	明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できない。	適正な明るさ(露出)ではありませんが、撮影できます。
フォーカスエラー ズームエラー	カメラが誤作動または故障している。	 レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
カードがありません	画像コピー時にメモリーカードが入っていない。	メモリーカードをセットしてください。
フォーマットされて いません	 メモリーカード、内蔵メモリーがフォーマット (初期化) されていない。 メモリーカードをパソコンでフォーマットした。 メモリーカードの接触面(金色の部分) が汚れている。 カメラが故障している。 	 メモリーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください (→84ページ)。 メモリーカードのフォーマットは、カメラで行ってください。 メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→84ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示(つづき)

警告表示	警告内容	処 置
カードエラー	 メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 メモリーカードのフォーマットが異常。 カメラが故障している。 メモリーカードが壊れている。 非対応のメモリーカードを挿入した。 	 メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→84ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください(→17ページ)。
■空き容量がありません ● 空ま容量がありません	内蔵メモリー、またはメモリーカードに空き容量 がなく、これ以上記録、またはコピーできない。	画像を消去する(→36ページ)か、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
■空き容量がありません		
記録できませんでした	 メモリーカードと本体の接触異常またはメモリーカードの異常のため記録できない。 撮影した画像がメモリーカードの空き容量を超えて記録できない。 メモリーカード、内蔵メモリーがフォーマット(初期化)されていない。 	 メモリーカードを入れ直すか電源のON/OFFを 繰り返してください。それでも復帰できないとき は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼く ださい。 新しいメモリーカードを使用してください。 メモリーカード、内蔵メモリーをカメラでフォー マットしてください(→84ページ)。
プロテクトされたカードで す	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが "LOCK" 側になっている。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止のロックを外してください(→18ページ)。
メモリーがいっぱいです。 カードを入れてください。	内蔵メモリーに空き容量がなく、これ以上記録、 またはコピーできない。	内蔵メモリー内の画像を消去するか(→36ページ)、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードで撮 影したため、記録が間に合わなくなった。	カメラでフォーマットしたメモリーカードをお使 いください。

警告表示	警告内容	処 置
コマNO.の上限です	コマNO.が999-9999に達している。	 ① フォーマットしたメモリーカードをカメラにセットします。 ② セットアップメニューでコマNO.を「新規」にします (→81ページ)。 ③ 撮影します (コマNO.が「100-0001」より開始されます)。 ④ セットアップメニューでコマNO.を「連番」にします。
枚数制限をこえています。	5000枚以上の画像を日付再生しようとした。	5000枚以上の画像は日付再生できません。
プロテクトされています	プロテクトされているファイルを消去しようとした。プロテクトされているファイルを回転しようとした。	 プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトを解除してください(→67ページ)。 プロテクトしたファイルは回転できません。プロテクトを解除してください(→67ページ)。
再生できません	 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した静止画または動画を再生しようとした。 	 再生することはできません。 メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→84ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 再生することはできません。
■画像がありません ■画像がありません	メモリーカード、または内蔵メモリーに画像がないときに、内蔵メモリー、またはメモリーカードへ画像をコピーしようとした。	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。
■ トリミングできません	0.3Mの画像をトリミングしようとした。	トリミングはできません。
トリミングできません	本機以外で撮影した画像をトリミングしようとした。画像が壊れている。	トリミングはできません。

警告表示(つづき)

警告表示	警告内容	処 置
これ以上予約 できません	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
設定できません ■設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント 予約しようとした。	画像の形式上プリント予約できません。
回転できません ■回転できません	本機以外で撮影した画像または動画を回転しよう とした。	画像の形式上回転できません。
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができなかっ た。	USBケーブルの接続を確認してください。パソコンまたはプリンターの電源が入っているか確認してください。
プリンターエラー	PictBridgeに関する表示。	 ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。
ブリンターエラー 再開しますか?	PictBridgeに関する表示。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認 してください。プリンターエラーを解消すると自 動的にプリントが再開されます。確認後もエラー メッセージが消えない場合は "MENU/OK" ボタ ンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	PictBridgeに関する表示。	 お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、 ブリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。 い。対応していない場合はブリントできません。 本機で撮影したデータですか?本機で撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。

警告表示	警告内容	処 置
プリントできない コマです	PictBridgeに関する表示。	動画はブリントできません。本機で撮影したデータですか? 本機で撮影した データ以外はブリントできないことがあります。

困ったときは

故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社修理サービス センターに修理をご依頼ください。

■ 準備中

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
バッテリー、電源	"POWER"	バッテリーが消耗していませんか?	充電済みのバッテリーと交換してください。	13、23
について	(FinePix F480) / "ON/OFF"	バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	15
	(FinePix J50) (電	バッテリーカバーはきちんと閉まっていますか?	バッテリーカバーをしっかり閉めてください。	16
	源)ボタンを押して も電源が入りませ ん。	ACパワーアダプターは正しく接続されていますか?	ACパワーアダプターとDCカプラーの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。	_
	バッテリーの減りが 早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮 影の直前に取り付けてください。	13、23
		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふ いてください。	13
		同じバッテリーを長期間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。新品の バッテリーと交換してください。	13、23
	使用中に電源が切れ てしまいました。	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電済みのバッテリーと交換してください。	13、23
		ACパワーアダプターの接続が切れていませんか?	ACパワーアダプターとDCカプラーをつなぎ直 してください。	_
充電について	充電が開始されませ	バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	13
	<i>∕</i> 0∘	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を 乾いたきれいな布でふいてから、入れ直してく ださい。	_
		バッテリーの寿命または故障の可能性がありま す。	新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サポートセンター にお問い合わせください。	134

■ メニューなどの設定時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	✓ ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
液晶モニター表示 について		" ⑤ セットアップ"メニューの [™] ② 言語/ LANG."が "ENGLISH"になっていませんか?	設定を"日本語"にしてください。	78、80

■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
基本撮影について	押しても撮影できま	撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマ を消去してください。	17、18、 36
	せん。	メモリーカード、または内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	78、84
		メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で ふいてください。	17
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	17、18
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電済みのバッテリーと交換してください。	13、23
		電源が切れていませんか?	電源を入れ直してください。	20、85
	撮影後、映像が消え て黒い画面になりま した。	フラッシュ撮影しませんでしたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	51
ピントについて		近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	48
	ੋਰ ਹੈ	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	48
		オートフォーカスの苦手な被写体 (→30ページ) を撮影しようとしていませんか?	AF/AEロック撮影をしてください。	29

困ったときは(つづき)

■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	🗸 ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
マクロ (近距離) について	マクロ (近距離) が 設定できません。	撮影モードが *Φ、♥、▲、ベ、C、M、、 *●、※、 Lipic に設定されていませんか?	撮影モードを変更してください。	41
フラッシュについ て	フラッシュが発光し ません。	フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボ タンを押してください。	51
		撮影モードが [*] ③ 、▲、 ◆ 、 ◆ 、 ◇・※、	撮影モードを変更してください。	41
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電済みのバッテリーと交換してください。	13、23
		フラッシュの設定が "③" になっていませんか?	フラッシュを"③"以外に設定してください。	49
	使いたいフラッシュ 設定を選べません。	撮影モードが "AUTO、②、(橋)、Φ、Φ 、 ▲、冬、C、Φ、紅、優、②、 当、※、▼、 徐、図" になっていませんか?	シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設定が制限されます。フラッシュ設定を重視するときは撮影モードを変更してください。	41, 50
	フラッシュが発光し たのに撮影した画像 が暗いです。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	48、51
		フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	25
撮影した画像の	画像がぼやけています。	レンズに汚れなどついていませんか?	レンズを清掃してください。	_
異常について		撮影時に"!AF"が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	27、29、 111
		撮影時に"!●*"が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ を固定してください。	28、111
	画像に点状のノイズ があります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか?	CCDの特性によるもので、故障ではありません。	-
画像の記録について	撮影した画像や動画 が記録されません。	カメラの電源が入っているときにACパワーアダ ブターとDCカブラーの接続および取り外しをしませんでしたか?	ACパワーアダプターとDCカプラーの接続および取り外しはカメラの電源が切れているときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時誤作動の原因になります。	_

■ 再生時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
動画再生について	カメラから音が出ま せん。	カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	77、78、 83
		撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか?	撮影/録音時はマイクをふさがないでください。	11、75
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	11、77
消去について	1コマ消去でコマが 消せません。	プロテクトされていませんか?	プロテクトしたカメラでプロテクトを解除して ください。	
	全コマ消去したのに 画像が残っていま す。			67
コマNO.I:ついて	コマNO.の「連番」 が機能しません。	バッテリーやメモリーカードを交換するときに電源を切らずにバッテリーカバーを開けませんでしたか?	バッテリーやメモリーカードを交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らすに バッテリーカバーを開けると、コマNO.の連番が 機能しないことがあります。	20

困ったときは(つづき)

■ 接続時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	🗸 ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
	テレビに画像、音声	カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	87
ついて	が出ません。	動画再生中に専用ビデオケーブルまたは、専用 A/V(音声/映像)ケーブルを接続しませんでし たか?	動画再生をいったん停止させてから接続し直して ください。	76、87
		テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
		"∰ セットアップ"の"‱ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	78、80
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒白に なってしまいました。	"∰ セットアップ"の"‱ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	78、80
パソコンとの接続 について	パソコンがカメラを 認識しません。	USBケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	101
プリンターとの接 続について	接続したのにプリン トできません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?ブリンターの電源は入っていますか?	確認して正しく接続し直してください。プリンターの電源を入れてください。	88

■ その他

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ン ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
	カメラのボタンなど を操作しても動きま せん。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。 す。	バッテリー、ACパワーアダプターとDCカプラーをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。	13、16、 23
		バッテリーの消耗が原因として考えられます。	充電済みのバッテリーと交換してください。	13、23
	カメラが正常に作動 しなくなってしまい ました。		バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り 外して、再び取り付け直してから操作してくださ い。それでも復帰できないときは、弊社修理サー ビスセンターに修理をご依頼ください。	13, 16, 23

主な仕様

5 /					
システム					
型番	FinePix F480	FinePix J50			
有効画素数	815万画素				
撮像素子	1/2.5型正方画素配列インタラインCCD 原色:	フィルター採用			
記録メディア	内蔵メモリー(約12MB)/ xD-ピクチャーカー ド(弊社推奨品)	- ド (16MB~2GB) / SD/SDHCメモリーカー			
記録方式	静止画: DCF準拠 圧縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音声: モノラル				
記録画素数(ピクセル)	3264×2448/3264×2176/2304×1728/1600×1200/640×480 (BM/S2/4M/2M/SM)				
ファイルサイズ	別表に記載 (→125ページ)				
レンズ	名 称: フジノン光学式4倍ズームレンズ 焦点距離: f=4.6mm~18.4mm (35mmフィルム換算: 約28mm~約112mm相当) 開放F値: F2.7(広角)~F5.4(望遠)	名 称: フジノン光学式5倍ズームレンズ 焦点距離: f=6.2mm~31.0mm (35mmフィルム換算: 約37mm~約185mm相当) 開放F値: F3.2 (広角) ~F4.8 (望遠)			
デジタルズーム	約6.9倍 (光学4倍ズームと併用 最大約27.6倍)	約6.9倍 (光学5倍ズームと併用 最大約34.5倍)			
絞り	F2.7~F5.3 (広角) F5.4~F10.9 (望遠)	F3.2~F5.2(広角) F4.8~F8.0(望遠)			
撮影可能範囲 (レンズ先端からの距 離)	標 準:約40cm~∞ マクロ: [広角] 約5cm~約80cm [望遠] 約30cm~約80cm	標 準: [広角] 約40cm~∞ [望遠] 約60cm~∞ マクロ: [広角] 約5cm~約80cm [望遠] 約50cm~約80cm			

主な仕様(つづき)

5 /		
システム		
	FinePix F480	FinePix J50
撮影感度	AUTO、ISO 100/200/400/800 (標準出力感度)	
測光方式	TTL64分割測光	
露出制御	プログラムAE	
シーンポジション		ペーツ) / C (夜景) / (大チュラルフォト) / はけ) / (花の接写) / (パーティー) / は(美術
露出補正	-2EV~+2EV 1/3EVステップ (△M 時)	
シャッタースピード	1/4秒〜1/1500秒(AUTO)* 4秒〜1/1500秒(全モードあわせて)* *メカニカルシャッター併用	
連写	連写速度:約0.5コマ/秒 記録枚数:3コマ	連写速度:約0.6コマ/秒 記録枚数:3コマ
フォーカス	モード:シングルAF AF方式:TTLコントラストAF AFフレーム選択:センター固定	
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/プリセット (晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍	:光灯/電球)
セルフタイマー	約10秒/約2秒	
フラッシュ	方式: CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離(∰: AUTO時): 標準: [広角] 約50cm~約4.0m [望遠] 約50cm~約2.2m マクロ: 約50cm~約80cm	方式: CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離(の: AUTO時): 標準: [広角] 約50cm~約3.5m [望遠] 約50cm~約2.2m マクロ: 約50cm~約80cm
フラッシュ発光モード	オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシ	ンクロ/赤目軽減+スローシンクロ

システム		
	FinePix F480	FinePix J50
液晶モニター	2.7型アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニ	Lター 約23万ドット (視野率約100%)
動画	320×240ピクセル 30フレーム/秒、音声付き(モノラル) 動画を連続して記録する場合、約2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい 場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。 撮影中のズームはできません。	
撮影時機能	フレーミングガイド (ベストフレーミング)、コ	マNO.メモリー
再生時機能	トリミング、スライドショー、マルチ再生、日代	寸再生、画像回転
その他の機能	PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Ima 言語設定(日本語、英語)、世界時計(時差設定	

■ 機種共通

入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB、PTP/MTP接続

電源部、その他

電源 充電式バッテリー NP-40N(付属)、専用ACパワーアダプター AC-5VX(別売)、専用DCカプラー CP-40N(別売)

バッテリー作動可能枚数の目安(フル充電時)

バッテリーの種類	撮影枚数
NP-40N	約150枚

CIPA (カメラ映像機器工業会: Camera & Imaging Products Association) 規格によるバッテリー寿命測定方法 (抜粋): バッテリーは付属のものを使用。記録メディアは xD-ピクチャーカード を使用。液晶モニター ON、温度 (23℃)、30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。・注意: バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。

主な仕様(つづき)

電源部、その他	
本体外形寸法	95.6mm×55.4mm×23.0mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含まず
本体質量	FinePix F480:約140g(付属バッテリー、メモリーカード含まず) FinePix J50: 約141g(付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	FinePix F480:約159g(付属バッテリー、メモリーカード含む) FinePix J50: 約160g(付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと)

バッテリー NP-40N			
公称電圧	3.6V		
公称容量	760mAh		
使用温度	0℃~+40℃		
本体外形寸法	35.3mm×40.0mm×5.85mm (幅×高さ×厚み)		
質量	約18g		

バッテリーチ	ャージャー BC-40N (FinePix F480)
定格入力	AC 100V~240V 50/60Hz
入力容量	7VA
定格出力	DC4.2V 550mA
適合バッテリー	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-40N/NP-40
充電時間	約120分(約2時間)
外形寸法	88mm×54mm×20mm (長さ×幅×厚さ)
質量	約58g (バッテリー含まず)
使用周囲温度	0℃~+40℃

バッテリーチ	ャージャーBC-40ND (FinePix J50)
定格入力	AC 100V~240V 50/60Hz
入力容量	7VA
定格出力	DC4.2V 550mA
適合バッテリー	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-40N/NP-40
充電時間	約120分(約2時間)
外形寸法	101.7mm×56mm×20mm (長さ×幅×厚さ)
質量	約66g (バッテリー含まず)
使用周囲温度	0℃~+40℃

■ xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

ピクセル	V	F 8M	8M N	3:2	4M	2M	03M	動画 320
記録画素数		3264×2448 (約800万)		3264×2176 (約710万)	2304×1728 (約398万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	320×240
画像1枚	のファイルサイズ	4MB	2MB	2MB	980KB	630KB	130KB	QVGA (30fps)
内蔵メモ	- リー (約12MB)	2	5	6	11	19	93	20秒
	DPC-16 (16MB)	3	7	8	15	25	123	26秒
Ų	DPC-32 (32MB)	7	15	17	31	50	247	52秒
xロ-ピクチ	DPC-64 (64MB)	16	32	35	64	101	497	1分49秒
7	DPC-128 (128MB)	32	64	72	128	204	997	3分41秒
¥ 4−7	DPC-256/M256 (256MB)	64	129	145	257	409	1997	7分23秒
で イ	DPC-512/M512 (512MB)	130	259	290	515	818	3993	14分46秒
	DPC-M1GB (1GB)	260	519	581	1031	1639	7995	29分35秒
	DPC-M2GB (2GB)	519	1031	1162	2063	3198	15992	59分11秒
15 H C	512MB	126	253	285	509	806	3841	14分06秒
~ 다	1GB	254	508	571	1020	1614	7692	28分16秒
	2GB	508	1017	1144	2041	3230	15395	56分36秒
가는 가는 자리를 가는 다른 사람들이 되었다.	4GB	1017	2035	2290	4086	6466	30812	1時間53分54秒*
소는다	8GB	2010	4022	4525	8074	12777	60887	3時間43分34秒*

^{*} 動画を連続して記録する場合、約2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

主な仕様(つづき)

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GB、DPC-M2GBの xD-ビクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- * 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- * 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- * レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

用語の解説

EV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るけ

れば数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif(イグジフ) ファイル形式 : Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル

ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

JPEG (ジェイペグ) : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そ

こで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長

(画像の復元) したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーション ジェイペグ)

: 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows: Windows Media Player *DirectX8.0以降必要Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

スミア

・撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の

現象。

デジタルズーム : レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体 を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、

撮影された画像の画質は劣化します。

フレームレート : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す単位で、例えば1秒間に

10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。

参考 テレビは約30フレーム/秒です。

ホワイトバランス : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対して

デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く

撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。

索引

カメラ編

【アイコン(抜粋)】詳細は本文をご参照	忍ください。
!AF→AF警告	
♣⇒PictBridge機能	88
◆ 赤目軽減	41, 43, 49
34 → 赤目スロー	50
🌣 ➡ 液晶モニター (明るさアップ)	54
ÄUTO→オートフラッシュ	49
② → 画像回転	71
● → 画像コピー	68
⑧ → 感度	57
♦➡強制発光	
▶再生モード	20, 32
亩→消去	
♥→人物	
* ◆ スノー	, -
%→ スポーツ	
\$4→スローシンクロ	
❸ →セットアップ	
○→セルフタイマー	
⊕ →デジタルズーム	
! *** → 手ブレ警告	- /
翠→ 動画撮影	
◆トリミング	
	, -
▼ →パーティー	
※ → 花の接写	, -
● 花火	
M → ビーチ	41, 45

() -	▶ピクセル		57
№ ■	▶美術館	41,	47
	▶風景	41,	44
4→	·フラッシュ	28.	49
③ 🗖	▶フラッシュ発光禁止		50
-	▶プリント予約		63
	→ブレ軽減	41,	43
	▶ プレゼント		
ᡂ ■	▶プロテクト		67
	^ ベビー		
® =	▶ホワイトバランス		60
	・ ・マクロ撮影		
	→ マニュアル		
	→ 文字の撮影		
	▶夜景		
	→ 夕焼け		
	▶露出補正		
[A~	. 1.1		
-	-		
	AEロック		
AF≌		28, I	11
	DF → プリント予約		
ISO!	感度➡感度		5/
[M-	~X]		
NTS	SC/PAL	78,	80
	·Bridge機能		
	メモリーカード		
	♪ ミノ―`ノポミブミノョ`ノ		

USB接続	
【あ】 赤目軽減 41,43,4 赤目スロー 5 明るさ (液晶モニター) 8 明るさ (露出補正) 7 アフターサービス (修理) 13 インジケーターランプ 流晶モニター (明るさアップ) 5 液晶モニター (明るさの調節) 8 液晶モニター (表示の切り換え) 31,3 オート撮影 (AUTO) 25,4 オートパワーオフ ●自動電源OFF 8 オートフォーカス (AF) 27,2 オートフォーカス (AF) 27,2 オートフラシュ 4 青量 (シャッター音、ビーブ音量) 77,8 音量 (シャッター音、ビーブ音量) 77,8	50 34 58 58 34 28 54 32 43 43 49 49
[か]	,0
カードリーダー (別売アクセサリー) 10 海外へお持ちになる方へ 8 拡大➡ "ズーム"をご覧ください 26,33,7 画像回転 7 画像コピー 6 画素数➡ "ピクセル"をご覧ください 8 感度 8 短制発光 4 切り抜き➡トリミング 7	35 74 71 88 57 57 19 72
言語選択	30

コマNO. (コマナンバー)	81
[さ]	
再生音量	77. 83
 再生ズーム	
再生モード	
撮影画像表示	79
撮影可能距離	74
撮影可能距離 (フラッシュ)	51
撮影可能距離 (マクロ)	48
撮影可能枚数 (バッテリー)	123
撮影可能枚数 (メディア)	125
サポート→裏表紙に記載	140
シーン選択	41
シーンポジション	41
自動電源OFF	80, 85
シャッター音	79
修理	134
消去	36
焦点距離	74, 82
初期化(カメラ) → リセット	78, 80
初期化(メモリーカード、内蔵メモリー)	
→ フォーマット	78, 84
人物	
ズーム (再生時) ➡再生ズーム	33
ズーム (動画撮影)	
ストラップ	2
ストロボ➡フラッシュ	
スノー	41, 45
スポーツ	41, 44
スライドショー	63

索引(つづき)

スローシンクロ 静止画撮影 世界時計 セットアップ セルフタイマー 操作音➡ビーブ音量	25 78, 85 78 52
【た~な】	
デジカメプリント	66
デジタルズーム41,43,	79, 82
手ブレ警告2	28, 111
テレビ接続	87
電源	
電池➡バッテリー 1.	
動画再生	
動画撮影	
トリミング	
内蔵メモリー	
ナチュラルフォト	
日時の再設定	
日時の設定	21
【は】	
パーティー	41, 46
パソコン接続	
バッテリー1	
バッテリー (残量表示)	
花の接写	
花火	, -
半押し	
ビーチ	
ビープ音量	
ピクセル	57

12 A L → LL S → Dia+Daidea + MAK		00
ピクトブリッジ → PictBridge機能	4.1	47
美術館	41,	4/
日付あり設定(プリント予約)		
日付ありプリント (PictBridge)		
日付再生		
ビデオ出力		
ピントを合わせる	27,	29
風景	41.	44
フォーマット	78.	84
付属品		
フラッシュ		
フラッシュ発光禁止		
プリントできる大きさ		
プリント予約		
フレーミングガイド表示		31
ブレ軽減		
プレゼント		
プロテクト		
ベストフレーミング→フレーミングガイド表示		31
ベビー		
ホワイトバランス (®)		
【ま~や】		
マクロ撮影		
マニュアル		
マルチ再生		
メモリーカード → SDメモリーカード		17
メモリーカード ⇒ xD-ピクチャーカード		17
モードダイヤル	25,	39
文字の撮影	41,	47
モニター明るさ	79,	84
モニター節電		83

夜景		
【ら 〜わ】 リセット 露出補正		
ソフトウェア編 [A~z]		
AV形式 CD-ROMのバージョン DirectX Exif Launcher Image Capture Windows Media Player	 1 1	93 93 02 00
【あ〜ん】 アンインストール ご質問用紙	1	33 98 94 93

ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストール、FinePixViewerの使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewerのヘルプから調べることができます。
- 2 富士フイルム製品Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインター ネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 *「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- **3** 裏表紙のお問い合わせ先にFAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、133ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
 - カメラの機種名
 - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
 - ・エラーメッセージ
 - · どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

ご 質問田紙	

FAXでのお問い合わせは、この「ご質問用紙」をA4サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書きください。

0.0 .1. /2 2 (CILIDIO	- U							
フリガナ										
お名前										
ご住所	Ŧ	_								
電話番号	()	-			ファクス番号	()	-		
E-mail										
ご記入日		年	月	日						
カメラの機種名										
FinePixViewerのまたはCD-ROM										
コンピュータ機種名					OSバージョン					
メモリ容量				MB	ハードディスク容量					GB
接続機器名					その他					
エラーメッセーシ	など									
ご質問内容										

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使い方の問題か、故障が迷うときは、FinePixサポートセン ターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載され ています。

■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスス テーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サー ビスセンター、サービステーションのご案内が裏表紙にあ ります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合に よりお選びください。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための曹重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理 を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ

イルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合 等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとと もに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当 社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユー ザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがでざいます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePixサポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

●FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.phpナビダイヤル: 0570-00-9555

- ※ 受付時間:月~土 9:00~17:00(日・祝日・年 末年始を除く)
- ※ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。

ファクス: 0570-06-0070

申し込みに際し、134ページの「個人情報の取扱について」をご確認下さい。

- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- ・保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●富士フイルム修理サービスセンターへの送 付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●FinePix特急30分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

下記サービスステーションにてFinePix特急30分修理を実施しております。

東京 大阪 名古屋 札幌 福岡 当社ホームページ http://fujifilm.jp/support/ repairservice/servicestation/ index html

をご覧ください。

- ※ 仙台サービスステーションでは FinePix特急30分修理は実施 しておりません。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払い下さい。

●お買上げ店への持込修理

• 修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認下さい。

アフターサービスについて(つづき)

■ 修理に関する情報は

・修理サービスQ&A

http://repairlt.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

・修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

・FinePix修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

FinePix F480/J50 修理依頼票

※予め134ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

フ	リガナ	電話番号	
お	名 前	FAX番号	
ご	住 所	т -	
保証	ディ番号(機番 書あるいは本体底面に お問合せ時にご連絡く	に記載してある8桁の番号です。 No.	
修理	配への添付	□保証書 ・ □メモリーカード ・ □バッテリー	
	() [)
	() [)
見	積	□要(修理金額 円以上見積り)・ □不要	
見積	責連絡方法	□電話 · □FAX	
故障	症状 (故障時	寺の様子)	
ご腓	请 入時期	20 年 月	
修理	1履歴	□初回 · □再依頼 (□同一症状 · □別症状)	
	発生頻度	□開始時のみ · □いつも · □時々(日に 回)	
発生	動作モード	□再生時 ・ □撮影時 ・ □ショックを与えると	
発生状況	他機との接続	□無 · □有 (接続機)
<i>11</i> 10	使用電源		

Memo

Memo



●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル

0570-00-1060

/ 携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルを 0228-35-1088

市内通話料金でご利用いただけます

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-7555 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル

畠上ノイルム修理リーに人ピノター

/ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用 いただけない場合は

0228-35-3586

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-0070 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■修理品で送付受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】: お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービスインターネット: http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / ナビダイヤル: 0570-00-9555

■修理品お持込窓口 全国6箇所のサービスステーション(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡)でも修理をお受け します。

サービスステーションにつきましては、当社ホームページhttp://fujifilm.jp/をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712

お取り扱いにご注意ください

『注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必

富士フイルム株式会社がお客様に提供する CD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェ ア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、 本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場 合にのみ、CD-ROM に記録されたソフトウェア を使用できます。お客様がCD-ROMのパッケー ジを開封された場合、お客様は本ソフトウェア 使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フィ ルムといいます)は、富士フイルムがお客様に 提供する CD-ROM に記録されたソフトウェア の使用につき、以下のとおり契約します。富士 フィルム以外の事業者のソフトウェアで、本契 約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェ アの使用については、当該使用許諾契約の規定 が本契約に優先するものとします。

- (1)本CD-ROMとは、富士フイルムがお客 様に提供する CD-ROM 「Software for FinePix」を指します。
- (2)本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提 供する、本 CD-ROM に記録されたソフト ウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に 提供する本ソフトの使用説明書その他本ソ フトに関する資料を総称して指します
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本 CD-ROM と関連資料等を総称して指しま
- 2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関 する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾 します。

- ① 機械読み取り可能な形式で、1台のコン ピュータに本ソフトをインストールし、使 用する権利
- ② バックアップ目的にて本ソフトを 1 部に限 り複製する権利
- 3. 禁止事項
- (1)お客様は富士フイルムの事前の書面による 承諾なく、本ソフト、本 CD-ROM および 関連資料等の第三者への譲渡、貸与または 占有の移転その他の処分をし、また富士フ イルムより許諾された権利を第三者に再許 諾等してはいけません。
- (2)お客様は、本契約にて明示的に認められた 場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を 複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改 変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関 連資料等に付された著作権表示その他財産 権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル をしてはいけません。また第三者をしてこ れらの行為をさせてはいけません。
- 4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権そ の他の知的財産権は、富士フィルムまたは本

ソフトおよび関連資料等に記載された権利者 に帰属します。本契約によりお客様に許諾さ れた場合を除き、明示または黙示を問わずい かなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾さ れません。

5. 保証および免責

- (1)お客様が本製品をお買上げ後 90 日以内に 本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠 陥が見つかった場合、富士フイルムは無償 にて良品と交換します。
- (2)本製品による第三者の著作権その他知的財 産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは 何ら保証を行わないものとし、本製品の使 用による第三者の著作権その他知的財産権 の侵害およびそれによって生じるすべての 損害につき、富士フイルムは一切責任を負 いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供 されるものです。富士フィルムは、第(1) 項に定めるほか、商品性の保証、特定目的 への適合性その他本製品につき、一切保証 しません。

6. 責任の制限

富士フィルムは、「5. 保証および免責」に明 記されている場合を除き、いかなる場合にお いても、本製品の使用や使用不能から生じる 損害(逸失利益、付随的、特別あるいは結果 的な損害を含みますがこれに限りません)に ついて一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及 び外国貿易法 | その他の輸出規制関連法に違 反して日本国外に持ち出す等の行為を行って はなりせん。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ち に本契約を解除することができます。

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始し た日に発効し、「8.解除」に基づき本契約が 解除され、またはお客様が本ソフトの使用を 終了するときまで有効とします。

10. 契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の 責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROM および関連資料等をすべて消去・廃棄 するものとします。

ソフトウェアに関するご注意

本製品に同梱されている CD-ROM を音楽 用CDプレーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤ ホンなどを破損する恐れがあります。

■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソ コンといいます)と Windows、Macintosh の 使用方法に関する基本的な知識をお持ちになって いることを前提として書かれています。パソコン と Windows、Macintoshの使用方法については、 それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場 合がありますがご了承ください。

カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず裏面をお読みください。

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするとき には、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要 した諸費用および撮影により得るであろう利益 の喪失など) については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。なお、実演や興行、展 示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 的であっても、撮影を制限している場合がありま ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意 すのでご注意ください。また、著作権の目的となっ ている画像やファイルの記録されたメモリーカー ドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用 する以外はご利用いただけませんので、ご注意願 います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像 ファイルが正常に記録されないことがありますの でご注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分に ご注意ください。万一のときは、応急処置を行っ

- •皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で 流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、 最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受け
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してく ださい。大量の水を飲んで叶き出したあと、医 師の手当を受けてください。

■商標について

- ・ ② xD-Picture Card™、xD- ピクチャーカー ド™は富士フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OS は、米国 および他の国々で登録された Apple Inc. の商標
- •Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 録商標または商標です。Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows®Operating System で đ.
- •ÍrSimple™はInfrared Data Association®の 商標です。
- ・IrSS™または IrSimpleShot™ は、
- Infrared DataAssociation® の商標です。 SDHC ロゴは商標です。
- •その他の社名、商品名などは、日本および海外 における各社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- ・本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協 議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。本製品は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、本製品がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。使用説明書 に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくだ さい。使用した場合、飛行機や病院の制御装置 などの誤作動の原因になることがあります。

カメラの使用上のご注意

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてく 詳細は、使用説明書をお読みください。 ださい。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動 車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- ・振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、 レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど) ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時 間接触するところ

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、 水や砂がかからないようにしてください。また、 水でぬれた場所の上に、本機を置かないでくださ い。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原 因になるばかりか、修理できなくなることもあり ます。

■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴 がつくこと(結露)があります。このようなとき は電源を切り、水滴がなくなってからお使いくだ さい。また、メモリーカードに水滴がつくことが あります。このようなときはメモリーカードを取 り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテ リーまたは電池、メモリーカードを取り外して保 管してください。

■カメラのお手入れ

・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアー プラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけてなく。

て軽くふいてください。
・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすい ので、固いものでこすったりしないでください。 ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいて ください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤な

変形したり、塗料がはげるなどの原因になりま

■海外で使うとき

- ・このカメラは国内仕様です。付属している保証 書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと 国内の弊社サービスステーションにご相談くだ さい。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンに カメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になるこ とがあります。

メモリーカード / 内蔵メモリ についてのご注意

■メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が 飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してく
- ・メモリーカードをカメラに入れるときは、まっ すぐに挿入してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット) 中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、 機器の電源を切ったりしないでください。メモ リーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれませ ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因 になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境 でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れ ると、カメラが誤作動する場合があります。こ のような場合はいったん電源を切ってから、再 び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。 座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐 れがあります。
- ・長時間お使いになったあと、取り出したメモリー カードが温かくなっている場合がありますが、 故障ではありません。
- ・メモリーカードにはラベル類は一切はらないで ください。メモリーカードの出し入れの際、故 障の原因になります。

■内蔵メモリーについて

- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障な どによりデータが壊れたり、消失することがあ ります。大切なファイルは別のメディア(ハー ドディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピーして、バックアップ保存されることを
- おすすめします。 ・修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内の
- データについては保証できません。 ・カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

ど揮発性のものをかけないでください。変質、 ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコ ンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、ま たは内蔵メモリーを使って撮影する場合は、カ メラでフォーマットしなおしてください。
- ・カメラでフォーマットして撮影、記録すると、 自動的にフォルダが作成されます。画像ファイ ルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリー のフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカード、 または内蔵メモリーがカメラで使用できなくな ることがあります。
- ・画像ファイルの消去はカメラで行ってください。 ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイル をハードディスクなどにコピーまたは移動し、 コピーまたは移動した画像ファイルを編集して

FUJIFILM

富士フイルム株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

ご使用前に必ずお読みください。

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」と「使用説明書」をよ
- くお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や障害の程度を次の表示で説明しています。

八警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを 負う可能性が想定される」内容です。

/ 注意

この表示の欄は「障害を負う可能性また は物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明していま

だく「強制」内容です。

 Λ

このような絵表示は、気をつけていただ きたい「注意喚起」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁 止し内容です。 このような絵表示は、必ず実行していた

⚠ 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。 煙が出ている、異臭がするなど異常状態のま

ま使用すると、火災・感電の原因になります。 ・お買上げ店にご相談ください。 内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感 電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。 風呂、シャワー室では使用しない。

火災・感電の原因になります。 国呂 シャワー 室での使用禁止

分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に 開けない)。落としたり、ケースが破損したと きは使用しない。

火災・感電の原因になります。 ・お買上げ店にご相談ください。

接続コードの上に重い物をのせたり、加工し たり、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。 コードに傷がついて、火災・感電の原因にな ります。

・コードに傷がついた場合は、お買い上げ店に ご相談ください。

不安定な場所に置かない。 (ランスがくずれて倒れたり落下したりして、 けがの原因になります。

> 移動中の使用はしない。 歩行中や自動車などの乗り物を運転しながら の撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になりま

指定外の方法で電池・バッテリーを使用しな 電池は極性 (⊕⊖) 表示どおりに入れてくだ

> 電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加え

リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。 電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管し

> バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。

⚠ 警告

指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダ プターを使用しない。 表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。

電池の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣 服に付着したときは、失明やけがのおそれが あるので、ただちにきれいな水で洗い流し、 すぐに医師の治療を受ける。

充電器で指定外の電池を充電しない。

ッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素 電池 HR-AA 専用です。乾電池や他の充電式電 池を充電すると、液もれ、発熱、破裂の原因 になります。

電池を廃棄する場合や保存する場合には、端 子部にセロハンテープなどの絶縁テープをは

・他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因 となります。

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこ

メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤っ て飲み込む可能性があります。乳幼児の手の 届かない場所に保管してください。万一 幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。

⚠ 注意

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に 置かない。 火災・感雷の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。 窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当

たる場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。

本機の上に重いものを置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりし て、けがの原因になることがあります。

AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。ACパワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。 電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込

みがゆるいときは使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。

本機や AC パワーアダプターや充電器を布や 布団でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因にな ることがあります。

お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーやACパワーアダプターを外し、 電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。

充電終了後は充電器をコンセントから抜く。 コンセントにつけたままにしておくと火災の原因となることがあります。

フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくだ

メモリーカードを取り出す場合、カードが飛 び出す場合がありますので、指で受け止めた 後にカードを引き抜くこと。 飛び出したカードが当たり、けがの原因にな

ることがあります。

定期的な内部点検・清掃を依頼する。 本機の内部にほこりがたまり、火災や故障の

原因になることがあります。 2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ 店にご依頼ください。

電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの 上お読みください。

電池・バッテリーを上手に永くお使いいただくた め、下記をお読みください。使い方を誤ると、電 池・バッテリーの寿命が短くなるばかりか、液も れ、発熱・発火の恐れがあります。

■充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

※バッテリーは出荷時にはフル充電されていませ ん。お使いになる前に必ず充電してください。 ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付 けるか、ソフトケースに入れてください。

■バッテリーの特性

・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電して います。撮影の直前(1~2日前)に充電したバッ テリーを用意してください。

バッテリーを長く持たせるには、できるだけこ まめに電源を切ることをおすすめします。

•寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくな ります。充電済みの予備バッテリーをご用意く ださい。また、使用時間を長くするために、バッ テリーをポケットなどに入れて温かくしておき、 撮影の直前にカメラに取り付けてください。カ イロをお使いになる場合は、直接バッテリーに 触れないようにご注意ください。低温時に消耗 したバッテリーを使用すると、カメラが作動し ない場合があります。

■充電について

•付属の充電器を使用して充電できます

・充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可 能です。充電時間については、カメラ本体の使 用説明書をご参照ください。

•充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行って ください。+10℃~+35℃の温度範囲外で 充電する場合、バッテリーの性能を劣化させな いために充電時間が長くなることがあります。 O℃以下の温度では充電できません。

充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に 放電したり、使い切ったりする必要はありませ

・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリー が熱を持つことがありますが、異常ではありま

・充電が完了したバッテリーを再充電しないでく ださい。

■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使え ます。使用できる時間が著しく短くなったときは、 バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買 い求めください。

■保存上のご注意

さい。

充電された状態で長期間保存すると、特性が劣 化することがあります。しばらく使わない場合 は、使い切った状態で保存してください。

使用しないときは必ずバッテリーをカメラや。 バッテリーチャージャーから取り外してくださ ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセッ

涼しいところで保存してください。 •周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥 したところをおすすめします。
•暑いところや極端に寒いところは避けてくださ

(1) 危険ですので、次のことにご注意ください

バッテリーの金属部分に、他の金属が触れ

火気に近づけたり、火の中に投げ込んだり ▲ しないでください。

⚠ 分解したり、改造したりしないでください。

ための注意 ・強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくだ •お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水 素電池は「不活性」状態になっている可能性が •水にぬらさないようご注意ください。 あります。また、まだ十分に使用できる状態で

充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可

端子は常にきれいにしておいてください。

アダプターをお使いください。

電池使用機種

■使用できる電池

■ 取扱い上のご注意

いでください。

でください。

各種設定がクリアされます)。

電した電池」のことです。

ないようにご注意ください。

い電池を入れてください。

師の診療を受けてください。

掃してください。

ださい。

池を使用してください。

本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障では

ありません。長時間の撮影、再生には AC パワー

2単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素

単3形アルカリ乾電池や単3形ニッケル水素電

3形リチウム乾電池は、使用できません。

電池寿命がかなり短い場合があります。

単3形マンガン乾電池、単3形二カド電池、単

•アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命 (使用時

間)の差があり、付属のアルカリ乾電池に比べ、

・火中に投入したり、加熱したりしないでくださ

プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレスやヘアピンなどの金属類と

•水や海水につけたり、端子部分をぬらさないで

•変形させたり、分解、改造をしないでください

づいたときは使用しないでください。

高温、多湿の場所に保管しないでください。

に注意して表示どおりに入れてください。

•幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでく

•カメラに電池を入れるときは、極性(⊕ と ⊖)

・新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合: 充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種

類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しない

・長い間使用しないときは、電池を取り出してお

いてください(電池を取り外して放置した場合、

・使用直後の電池は高温になることがあります

電池を交換するときは、すべてを新しい電池に

3 形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充

使用可能時間が極端に短くなります。特にアル

カリ乾電池はこの傾向がありますので、電池を

ポケットの中などで温めてからお使いください。

また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れ

トする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清

万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた液をよくふき取ってから、新しい環境をよった。

でよく洗い流してください。また、液が目

こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医

に入った場合には失明の恐れがあります。

電池の液が手や衣服に付着したときは、

■単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただく

寒冷地 (+ 10℃以下)では電池の性能が低下し

温度が下がるのを待ってから行ってください。

電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の

一緒に持ち運んだり保管しないでください。

•長時間高温の場所に置かないでください。また、 長時間、バッテリーで使用していると、カメラ 能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッ ケル水素電池では、充電後の使用可能時間が短 くなる症状が出てきます。この症状を防ぐには カメラに内蔵している充電池放電機能をお試し

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電 池固有のもので、故障ではありません。 詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。

①注意 アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」 郷料を使用 機能を使用しないでください。

ッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器 (別売)を使用し、急速充電器の「使用説明書」 の指示に従って正しく行ってください。

・急速充電器 (別売) では、指定外の電池を充電 しないでください。

・充電直後の電池は高温になっていることがあり ますので、ご注意ください。

・カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流 れています。ニッケル水素電池を長期間カメラ に入れたままにすると過放電状態になり、充電 しても使えなくなることがありますので特にご 注意ください。

・ニッケル水素電池は使わなくても自然放電して おり、使用可能時間が短くなることがあります。 ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣

外装チューブをはがしたり、傷をつけないでく 化します。(懐中電灯などでの放電)。放電は力 メラの「充電池放電」機能をご使用ください。 •落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えな ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と

充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、 液もれしている、変形、変色、その他異常に気 寿命の可能性があります。

■電池の廃棄について

・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分 してください。

3 両機種(11、21) 共通のご注意

■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池(リチウムイオンバッ リーまたはニッケル水素電池など はリサイクル可能な貴重な資源です。 ご使用済みの電池は、端子を絶縁する ためにセロハンテープなどをはるか、

個別にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店 にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 詳細は、「有限責任中間法人JBRC」のホームペー ジをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

■AC パワーアダプターについてのご注意 お取り換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単



必ず専用の AC パワーアダプター (別売、JEITA 規格、極性統一形プラグ付き)をお使いください。 弊社専用品以外の AC パワーアダブ ターをお使いになるとカメラが故障 極性統一形プラグ ター での 戻い に ふ ここれ する原因となることがあります

ACパワーアダプターに関しての詳細は、使用説 明書本文をご参照ください。 室内専用です。

•DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり 差し込んでください。

•DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメ ラの電源を切って、プラグを持って抜いてくだ さい(コードを引っ張らないでください)。

•ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使 用しないでください。

使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときが ありますが故障ではありません。

分解したりしないでください。危険です。

高温多湿のところでは使用しないでください。 落としたり、強いショックを与えないでくださ

内部で発信音がすることがありますが、異常では ありません。

・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合が ありますので、離してお使いください。